

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание! После покупки заряжайте фонарь в течение 4 часов. Не допускайте полного разряда аккумулятора. Заряжайте фонарь, как только увидите, что его свет начал тускнеть. Если вы не используете фонарь, то во избежание порчи аккумулятора его необходимо подзаряжать не реже чем раз в 2-3 месяца (в течение 4 часов). В противном случае аккумулятор может потерять емкость и больше не зарядиться. Не храните фонарь рядом с легковоспламеняющимися веществами. Фонарь необходимо беречь от воды, высокой влажности (более 80 %) и температур выше +50 °С. **Не направляйте поток света фонаря в глаза. Помните, что переменное напряжение 220-240 В опасно для жизни!**

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Во избежание поломки не вскрывайте фонарь. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения,

Уважаемый покупатель!
Прочтите данную инструкцию до начала использования изделия и сохраните ее до конца эксплуатации.
Фонарь РОКОТ предназначен для бытового применения в качестве портативного осветительного прибора с автономным питанием.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОНАРЯ

В фонаре предусмотрено 3 режима работы:

- 1. Яркий
- 2. Тусклый
- 3. Стробоскоп

Для включения/выключения/перехода в другой режим используйте кнопку, расположенную сбоку фонаря.

Внимание! Все работы по обслуживанию, чистке и уходу за фонарем должны выполняться только тогда, когда он выключен и отключен от сети.

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противо-эпидемических (профилактических) мероприятий».

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке, с соблюдением мер защиты от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков, при температуре от -5 до +40 °С.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО "КОНСТАНТА ТОРГ", 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортёр в РБ: ООО "МПР Ритейл", Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Фошань Смайл Электрикал Эпплайнс Ко., Лтд. Адрес: № 1009;1010.1003, корпус 3, интеллектуальный производственный центр Готэн, город Далянь, район Шунде, город Фошань, Китай.

Дата изготовления указана на упаковке.



НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Индикатор заряда не горит	Нет подключения к электросети	Проверьте подключение шнура питания к электросети
Фонарь не горит	Фонарь не заряжен	Зарядите фонарь
Фонарь не работает	Устройство повреждено	Обратитесь в сервисный центр

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество режимов	3 (яркий, средний, стробоскоп)
Время работы	до 4 часов
Тип источника света	LED
Световой поток	100 лм
Встроенный аккумулятор	500 мА·ч
Тип питания	Туре-С
Напряжение/ток	3 В / 0,5 А
Размер	119х56 мм
Вес	100 г
Материал	пластик
Комплектация	светильник, кабель для зарядки, руководство по эксплуатации
Срок службы	1 год

*Вес и размер могут незначительно отличаться.

В КОМПЛЕКТЕ

- Светильник
- Кабель Туре-С
- Инструкция по эксплуатации

ЗАРЯДКА ФОНАРЯ

Во время зарядки фонарь должен быть выключен. Фонарь заряжается через Туре-С (входит в комплект). При наличии тока загорится красный индикатор. Для зарядки от сети 220-240 В вы можете использовать переходник (в комплект не входит). Для полной зарядки требуется не менее 6 часов. Максимальное время зарядки – 8 часов. Во время зарядки возможно небольшое нагревание корпуса.



Руководство по эксплуатации

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РУКОВОДСТВОМ И СОХРАНИТЕ ЕГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



198-060 СВЕТИЛЬНИК НАВЕСНОЙ

