

# НАУШНИКИ ПРОВОДНЫЕ

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



### НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначены для подключения к бытовой радиоэлектронной аппаратуре для прослушивания музыки, речи, иных аудиосигналов. Поддерживаются различными устройствами со встроенным аудиопортом: мобильными телефонами, ноутбуками, плеерами, ПК, планшетами, игровыми приставками и т. п.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Длина кабеля: 120 см**

### СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Устройство предназначено для бытового использования. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Отключая наушники, будьте аккуратны: извлекайте их, придерживая за штекер. Во избежание поломки не роняйте и не вскрывайте наушники. Наушники ремонту не подлежат. Если они пришли в негодность (например, надорвалась оплетка или надломился штекер), утилизируйте их.

### УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

**Артикул, характеристики, информация о сертификации товара, изготовителя, импортере, а также дата изготовления и срок службы указаны на упаковке.**

