

Спасибо за выбор продукта «ЕРМАК»!

С другими продуктами торговой марки вы можете ознакомиться на официальном сайте

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель!
Прочтите данную инструкцию до начала использования изделия и сохраните ее до конца эксплуатации.
Фонарь «Ермак» предназначен для бытового применения в качестве портативного осветительного прибора с автономным питанием.

ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ
В фонаре предусмотрено шесть режимов работы:

- Яркий (1 светодиод)
- Тусклый (1 светодиод)
- Трепыхающий (мгание 1 светодиода)
- Яркий (3 светодиода)
- Тусклый (3 светодиода)
- Свечение 4 светодиодов

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер защиты от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков при температуре от +5 до +40 °C.

УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во режимов	6 режимов	Напряжение ток	3,7 В / 0,74 А
Время работы	10 часов	Защита питания	Да
Тип источника света	3 COB + 1 LED	устройство через USB-порт	
Дальность свечения	100 м	Размер	150x80x85 мм
Световой поток	200 лм	Вес	290 г
Диаметр светового пучка (минимальный)	150 мм	Материал	Пластик, металл
Встроенный аккумулятор	800 мАч	Степень защиты	IP50
Срок службы аккумулятора	500 циклов	Время зарядки фонаря	5 часов
Температура использования	от -30 до +50 °C	Тип питания	USB, SB

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Фонарь
- USB-кабель
- Руководство по эксплуатации

СЕРТИФИКАЦИЯ

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электromагнитная совместимость техничеcких средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортёр, гл.зд. уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «ЮНСТАНА ТОРГ», 121552, город Москва, ул.д. Оружейная, дом 5, помещение 13/1, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: stananta@stananta.ru. Импортёр в РБ: ООО «МТР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Понябка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Срок службы: 3 года. Изготовитель: Фонарь Святии Электроникс (Zhongshan Ke...), Ltd, Адрес: № 1009, 1010, 1063, корпус 3, интеллектуальный производственный центр Готан, город Далин, район Шундэ, город Фосань, Китай. Дата изготовления указана на упаковке.

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

Работает от встроенного аккумулятора емкостью 800 мАч. Для полной зарядки требуется не менее 5 часов.

ЗАРЯДКА ФОНАря

Во время зарядки фонарь должен быть выключен. Фонарь заряжается через USB-кабель. Для зарядки от розетки 220 В вы можете использовать перероску (в комплект не входит). Вставьте USB-кабель штекером меньшего размера в гнездо зарядки (бон фонаря, а USB-штекер – в источник питания. Загорится красный индикатор. Во время зарядки возможно небольшое нагревание фонаря.

ФОНАРЬ-СВЕТИЛЬНИК

225-001

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прочтите перед использованием

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внешние проявления неисправности	Вероятные причины	Метод устранения
Индикатор зарядки не горит	Нет подключения к электросети	Проверить подключение к электросети
Фонарь не горит	Устройство разряжено	Зарядите фонарь
Фонарь не работает	Устройство повреждено	Обратиться в сервисный центр

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

После покупки зарядите фонарь в течение 4 часов.
Не допускайте полного разряда аккумулятора фонаря. Заряжайте фонарь, как только увидите, что его свет начал тускнеть.
Во избежание порчи аккумулятора фонарь необходимо подзарядить не реже чем раз в 2-3 месяца. В противном случае аккумулятор может потерять емкость и больше не зарядится. Фонарь необходимо беречь от воды, высокой влажности (более 80%) и температур свыше +50 градусов. Не направляйте поток света фонаря-проектора в глаза.