

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

СЕРТИФИКАЦИЯ

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств, ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителю в России: ООО «КОНСТАНТА ТОВР», 121552, город Москва, улица Ордынская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constanta@constanta-ltd. Импортёр в РБ: ООО «МТР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубика, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Срок службы: 3 года. Изготовитель: Фосань Смайл Электрикал Энгландс Ко., Ltd. Адрес: № 1009, 1010, 1003, корпус 3, интеллектуальный производственный центр Готган, город Далин, район Шунде, город Фосань, Китай. Дата изготовления указана на упаковке.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель! Прочтите данную инструкцию до начала использования изделия и сохраните ее до конца эксплуатации.
Фонарь «ЕРМАК» предназначен для бытового применения в качестве портативного осветительного прибора с автономным питанием.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОНАРЯ

В фонаре предусмотрено 4 режима работы:
1. Врежь
2. Тусклый
3. Сробоскоп
4. Долгое нажатие – сигнал SOS
Для включения / выключения / перехода в другой режим используйте кнопку на корпусе фонаря.
Внимание! Все работы по обслуживанию, чистке и уходу за фонарем должны выполняться только тогда, когда он выключен и отключен от сети.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание! После покупки заряжайте фонарь в течение 5-6 часов.
Не допускайте полного разряда аккумулятора.
Заряжайте фонарь, как только увидите, что его свет начал тускнеть.
Если вы не используете фонарь, то во избежание порчи аккумулятора его необходимо подзаряжать не реже чем раз в 2-3 месяца (в течение 5 часов).
В противном случае аккумулятор может потерять емкость и больше не зарядиться.
Не храните фонарь рядом с легковоспламеняющимися веществами.
Фонарь необходимо беречь от воды, высокой влажности (более 80%) и температур выше +50 °С.
Не направляйте поток света фонаря в глаза.
Помните, что переменное напряжение 220-240 В опасно для жизни!
Во избежание поломки не вскрывайте фонарь.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер защиты от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков при температуре от +5 до +40 °С.

ЗАРЯДКА ФОНАРЯ

Во время зарядки фонарь должен быть выключен. Фонарь заряжается через USB-штеккер (находится в нижней части фонаря). При наличии тока загорится красный индикатор. Для зарядки от розетки 220-240 В вы можете использовать переходник (в комплект не входит). Для полной зарядки требуется не менее 6 часов. Максимальное время зарядки 7 часов. Во время зарядки возможно небольшое нагревание корпуса.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Индикатор заряда не горит	Нет подключения к электросети	Проверьте подключение шнура питания к электросети
Фонарь не горит	Фонарь не заряжен	Зарядите фонарь
Фонарь не работает	Устройство повреждено	Обратитесь в сервисный центр

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время работы	10 часов
Тип источника света	1 LED
Дальность свечения	200 м
Световой поток	113 лм
Диаметр светового пятна (минимальный)	150 мм
Угол подсветки	180°
Встроенный аккумулятор	1200 мАч
Срок службы аккумулятора	500 циклов зарядки
Время зарядки фонаря	6 часов
Тип питания	USB, 5 В
Напряжение/ток	3,04 В / 0,68 А
Размер	80x24x25 мм
Вес	81 г
Материал	алюминиевый сплав
Степень защиты	IP63
Срок службы	3 года
Температура использования	от -20 до +50 °С

*Вес и размер могут незначительно отличаться.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Фонарь
- Крепление на голову
- Руководство по эксплуатации



ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ

Инструкция по эксплуатации

ознакомьтесь с руководством, содержащим все правила безопасного использования



www.erma.com



ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ

221-014