



755-007

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с приобретением автомобильного холодильника NG.

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Используйте только по назначению.

Внимание!

При подключении термоконтейнера к сети автомобиля (DC 12 В) обратите внимание на соответствие полярности в гнезде прикуривателя. Данная модель предназначена для работы в автомобилях с отрицательным заземлением на массу.

Термоконтейнер может питаться от источников как постоянного тока DC 12 В, так и переменного тока напряжением 220 В. В комплект поставки каждого термоконтейнера входит шнур питания для постоянного тока напряжением 12 В и сетевой шнур питания.

1. Если вы используете источник постоянного тока, подсоедините один конец шнура питания к гнезду постоянного тока термоконтейнера, а штепсель - к гнезду прикуривателя вашей машины, катера и т. д.
2. Если вы используете источник переменного тока, подсоедините один конец сетевого шнура к гнезду переменного тока термоконтейнера, а сетевую вилку вставьте в розетку.



Режим работы

Смена режимов охлаждения или нагрева происходит с помощью переключателя. Текущий режим можно определить по цвету светодиодных индикаторов, зеленый - охлаждение, красный - нагрев.

Охлаждение:

Зеленый индикатор



Нагрев:

Красный индикатор





Вентиляция:

Для нормальной работы термоконтейнера необходимо обеспечить достаточную вентиляцию. В противном случае прибор не сможет работать должным образом. Защищайте свой термоконтейнер от прямого воздействия солнечных лучей, никогда не закрывайте вентиляционные отверстия и никогда не используйте прибор в закрытом, не проветриваемом месте.

Кроме внешнего вентилятора, ваш термоконтейнер оснащен и внутренним вентилятором. Он распределяет холодный или горячий воздух внутри прибора, обеспечивая максимальный эффект охлаждения или нагрева. При расположении продуктов внутри термоконтейнера не закрывайте решетку внутреннего вентилятора.

Если вы используете прибор в автомобиле, мы рекомендуем вам расположить его в багажном отделении или на среднем ряду сидений в автомобиле-универсале. Также рекомендуется транспортировать прибор на сиденье возле водителя или заднем сиденье обычного автомобиля.



Уход за прибором

Пожалуйста, не используйте жесткие моющие средства и растворители при чистке термоконтейнера. Протирайте прибор влажной тканью с использованием средств для мытья посуды. Если вы собираетесь долгое время не использовать прибор, просушите его. Также важно, чтобы прибор хорошо проветривался во время хранения во избежание возможных неполадок.

Ваш термоконтейнер можно использовать в кемпинге, но никогда не включайте его под дождем. Пожалуйста, старайтесь не ронять и не кантовать ваш термоконтейнер.

Возможные неполадки и способы их устранения

Неисправность	Причина. Способ устранения
Прибор не работает, видимый снаружи вентилятор не вращается.	- Возможно, к гнезду прикуривателя вашего автомобиля не подводится питание. В большинстве автомобилей для того чтобы питание поступало к гнезду прикуривателя, необходимо включить зажигание. - Зажигание включено, но прибор не работает. Немедленно отсоедините прибор от источника питания и проверьте ниже следующее: - Гнездо прикуривателя: При частом использовании гнездо может засориться табачным пеплом. Это приводит к ухудшению контакта. Прочистите его неметаллической щеткой и растворителем, пока центральный контакт не станет чистым с виду. Если штепсель вашего термоконтейнера сильно греется при подключении к прикуривателю, нужно либо прочистить гнездо, либо проверить правильность сборки штепселя. - Предохранитель в автомобиле: К прикуривателю вашего автомобиля подключен предохранитель (обычно 15 А). Проверьте, не перегорел ли он.
Ваш прибор недостаточно хорошо охлаждает, внешний вентилятор не вращается.	Возможно, поврежден мотор вентилятора. Ремонт должен проводиться только в сертифицированном сервисном центре.
Прибор не охлаждает, но вентиляторы вращаются.	Возможно, поврежден термоэлектрический охладитель.

Рекомендации:

- Наибольший эффект охлаждения будет достигнут, если вы наполните прибор предварительно охлажденными продуктами и напитками. В таком случае они не нагреются при условии, что прибор будет непрерывно включен.
- Используете аккумуляторы холода для наибольшего охлаждения. Перед использованием генераторы холода необходимо охладить в морозильной камере бытового термоконтейнера. Аккумуляторы полностью безопасны для пищевых продуктов и напитков.
- Прибор предназначен для сохранения температуры, а не для разогрева холодных продуктов! Горячие продукты сохраняют свою температуру даже в течение нескольких часов после отключения прибора, но только при условии, что крышка плотно закрыта.

По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

NG Холодильник автомобильный 12В/220 В, серый

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Импортёр в РФ: ИП Стариков А.В., 620142, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 135, кв. 277.

Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17.

Производитель: Нингбо Рыкай Электрик Ко.,Лтд., 88 Гуангминг Родд, Симен Таун, Юйяо, Нингбо, 315470, Чжэцзян, Китай. Дата изготовления указана на упаковке изделия.



Гарантийный талон



Наименование, модель	
Серийный номер изделия	
Представитель ОТК	
Наименование и штамп торговой организации	
Дата продажи	
Продавец	
С условиями гарантии ознакомлен, предпродажная проверка произведена, к внешнему виду, комплектации и упаковке инструмента претензий не имею.	
Подпись покупателя	

Корешок талона на гарантийный ремонт электроинструмента

Наименование, модель	
Серийный номер изделия	
Принят	" " _____ 20__ г.
Исполнитель	