



КОЛОНКА БЕСПРОВОДНАЯ с подсветкой

Инструкция

443-003



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Работа от аккумулятора*	До 5 часов
Разъемы для подключения	Micro-SD, AUX, USB FLASH
Особенности	Динамичная подсветка. Встроенный микрофон. Возможность использования в качестве спикерфона.

БЕСПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ:

Модуль беспроводного соединения	Версия BT 5.0
Дистанция соединения	До 10 м

ЗВУКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Громкость	85 Дб
Кол-во динамиков	2 шт.
Мощность динамиков	2x3 Вт
Излучатель низких частот	Пассивный излучатель низких частот, акустическая герметизация корпуса
Диапазон воспроизводимых частот	18 - 20 000 Гц

ПИТАНИЕ:

Встроенный аккумулятор	3.7 В / 1200 мАч
Вход подзарядки	Micro-USB 5 В
Кабель в комплекте	Micro-USB 5 В / 1 А, 50 см AUX кабель Mini-Jack 3.5 мм, 50 см

КОРПУС:

Габариты изделия**	195x81x61 мм
Вес изделия**	426 г
Материал	Пластик
Тип покрытия	Обработка корпуса под карбон

* При воспроизведении на среднем уровне громкости

** Вес и габариты изделия могут незначительно отличаться



КОЛОНКА БЕСПРОВОДНАЯ с подсветкой

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОСЛУШИВАНИЯ:


- Прослушивание музыки с помощью беспроводного BT соединения.
- Прослушивание музыки через AUX кабель (в комплекте).
- Прослушивание музыки с USB FLASH карты.
- Прослушивание музыки с Micro-SD карты.
- Прослушивание FM радио (необходимо подключение AUX кабеля в качестве антенны).

Для подключения убедитесь, что устройство включено, включите функцию BT на телефоне и выберите колонку из списка устройств.


В случае необходимости для подключения используйте PIN «0000».

- Разъем Micro-USB используется для подзарядки аудиоколонки.
- Разъем USB используется для прослушивания музыки с помощью USB накопителя.
- Слот для Micro-SD карты: вставьте Micro-SD карту (не входит в комплект) до упора в слот. Если карта уже вставлена, при включении колонки воспроизведение начнется автоматически. Во время работы колонки не вставляйте/извлекайте Micro-SD карту во избежание повреждений.

УПРАВЛЕНИЕ:



1. Кнопка Включения/Выключения
2. Слот Micro-SD
3. USB порт
4. AUX вход
5. Вход подзарядки micro-USB
6. Переключение режима
7. Воспроизведение/Пауза
8. Длинное нажатие – уменьшение громкости
Короткое нажатие – предыдущая песня
9. Длинное нажатие – увеличение громкости
Короткое нажатие – следующая песня





КОЛОНКА БЕСПРОВОДНАЯ с подсветкой

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Портативная колонка
- USB кабель питания
- Инструкция
- AUX кабель Mini-Jack 3.5 мм

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

- Зарядка колонки производится от micro-USB входа через идущий в комплекте USB кабель.
- Для зарядки от сети 220 В вы можете использовать зарядное устройство с USB входом (в комплекте не идет).
- Вставьте USB кабель штекером меньшего размера в гнездо зарядки колонки Micro-USB, а USB штекер – в источник питания. Загорится красный индикатор.
- Заряжайте колонку около 5 часов. После окончания зарядки красный индикатор погаснет.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Устройство предназначено для бытового применения.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

1. Во избежание поражения электрическим током не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
2. Устройство оснащено литиевым аккумулятором, не разбирайте его и не подвергайте воздействию открытого огня – это может привести к взрыву.
3. Не оставляйте устройство во включенном состоянии после использования. Аккумуляторная батарея разрядится ниже минимального порога заряда и может выйти из строя.



КОЛОНКА БЕСПРОВОДНАЯ с подсветкой

4. Отключая устройство от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку или внешнюю пластиковую часть USB штекера.
5. Оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.
6. Не трогайте динамики, это может привести к их повреждению.
7. Указания по уходу: для очистки корпуса используйте чистую мягкую ткань. Не используйте химически активные вещества для очистки устройства.
8. Не роняйте устройство, чтобы не повредить его.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Не получается найти колонку в списке устройств либо не удается подключиться	-Убедиться, что устройство включено и находится в режиме ВТ-соединения (а не в режиме FM, AUX и т.д.). Если нет – перевести устройство в этот режим. -Перезагрузить устройство. -Удалить колонку из списка устройств на телефоне и подключить заново.
Музыка прерывается/ воспроизведение останавливается	-Уменьшить расстояние до устройства. -Проверить наличие помех от других радиоэлектронных устройств.
Колонка подключена, но музыка не воспроизводится	-Проверить настройки громкости на телефоне. -Проверить, не находится ли колонка в режиме «Без звука».
Колонка не включается	-Проверить заряд аккумулятора, подзарядить устройство.
Колонка не реагирует на нажатие кнопок	-Перезагрузить колонку.



КОЛОНКА БЕСПРОВОДНАЯ с подсветкой

УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Срок службы: 1 год. Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТРЕЙДМАРК», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1, помещ. IV, этаж 1, ком. 6, тел.: +7-985-459-0039, эл. почта: trademrkt@yandex.ru. Импортёр в России: ООО «СКАЙ ИМПОРТ», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 49, 2-й этаж, помещ. I, ком. 11, тел.: +7-985-459-01-27, эл. почта: skyimport@ya.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Дата изготовления указана на упаковке. Производитель: Дунгуань Лэту Электроник Текнолоджи Ко., ЛТД, адрес: Лэту Индустриальный Парк, улица Сякэн, Чанпин, Дунгуань, Китай.

