

135*50mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версия Bluetooth	4.0
Питание пульта ДУ	CR2016, 3 В
Вес	99 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Штатив для селфи

1 шт.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Устройство предназначено для бытового использования. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного использования.

УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ
ТОВАРА, ПРОИЗВОДИТЕЛЕ,
ИМПОРТЕРЕ, А ТАКЖЕ ДАТА
ИЗГОТОВЛЕНИЯ УКАЗАНЫ
НА УПАКОВКЕ.



ORIGINAL

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВУ ШТАТИВ
ДЛЯ СЕЛФИ



Арт. 470-292

Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните ее.

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для фото- и видеосъемки, производимой на смартфон и т.п. Устройство можно использовать и как селфи-палку, и как треногу-штатив. Универсальный зажим трипода позволяет использовать его с разными по размеру смартфонами. С помощью пульта дистанционного управления можно подключиться к смартфону по Bluetooth и управлять камерой с расстояния до 10 м.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

Кнопка для
фотографирования


Пульт дистанцион-
ного управления

Зажим для
смартфона

Съемный держатель
для штатива

Съемный пульт ДУ
хранится в корпусе
устройства

Удерживая ручку, нажмите клавишу фотосъемки,
чтобы сделать снимок или записать видео.




БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ


1. Bluetooth пульт можно вытащить из штатива. Для беспроводного подключения зажмите кнопку включения пульта на 3 секунды, чтобы загорелся световой индикатор.



2. Включите на телефоне Bluetooth, найдите трипод BY 470-292 в списке и подключите трипод.



Включите Bluetooth режим беспроводного соединения на телефоне (или другом устройстве). Для этого зайдите в «Настройки» – «Bluetooth».



Выполните поиск доступных устройств.

3. Для выключения пульта зажмите кнопку на нем на 3 секунды.

* Если в течение 5 минут к пульту не будет подключен смартфон, пульт автоматически отключится.

** Если в течение 10 минут подключенный пульт не используется, он переходит в спящий режим и отключается.

ПИТАНИЕ

ПУЛЬТ



Питание пульта производится от батарейки CR2016. Для её замены подденьте корпус сбоку и установите новую батарею, соблюдая полярность.