



ORIGINAL

#### СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Устройство предназначено для бытового применения.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.

#### УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

#### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке берегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

#### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

##### ВНИМАНИЕ!

1. Во избежание поражения электрическим током не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
2. Устройство оснащено литиевым аккумулятором, не разбирайте его и не подвергайте воздействию открытого огня – это может привести к взрыву.
3. Не оставляйте устройство во включенном состоянии после использования. Аккумуляторная батарея разрядится ниже минимального порога зарядки и может выйти из строя.
4. Отключая устройство от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку или внешнюю пластиковую часть USB-штекера.
5. Оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.
6. Не трогайте динамики, это может привести к их повреждению.
7. Указания по уходу для очистки корпуса используйте чистую, мягкую ткань. Не используйте химически активные вещества для очистки устройства.
8. Не роняйте устройство, чтобы не повредить его.

Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТРЕЙДМАРК», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1, помещ. IV, этаж 1, ком. 6, тел.: +7-985-459-0039, эл. почта: trademrk@yandex.ru. Импортер в России: ООО «СКАЙ ИМПОРТ», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 49, 2-й этаж, помещение I, комната 11, тел.: +7-985-459-0127, эл. почта: skaimport@ya.ru. Импортер в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел. 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Лотус Шэнчжэн Импорт Экспорт Ко. Лтд., 27C1, Ноби Файнэнш Сентр, № 1006 Фучжун Зд Ройд, Фучжун Коммюнити, Ленхуау стрит, Фучен дистрикт, Шэньчжэнь, Китай. Дата изготовления и срок службы указаны на упаковке.





арт. 410-052

Прочтайте и сохраните инструкцию.

# НАУШНИКИ БЕСПРОВОДНЫЕ

Руководство по эксплуатации



## СХЕМА УСТРОЙСТВА



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СМАРТФОНУ

1. Зажмите кнопку включения наушников
2. Выберите наушники BY 410-052 из списка найденных устройств и подключитесь к ним.



## ВНИМАНИЕ!

- Громкий звук может привести к снижению слуха.  
- Не используйте наушники во время вождения автомобиля.  
- Будьте аккуратны на улице, громкие звуки могут отвлечь ваше внимание.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа от аккумулятора*	До 7 часов
<b>Беспроводное соединение:</b>	
Модуль беспроводного соединения	Версия BT 5.0
Дистанция соединения	До 10 м
<b>Звуковые характеристики:</b>	
Громкость	108 дБ
Кол-во динамиков	2
Диапазон воспроизводимых частот	18-20 000 Гц
<b>Питание:</b>	
Встроенный аккумулятор	120 мАч
Вход подзарядки	Micro USB 5 В
Кабель в комплекте	Micro USB 5 В / 1 А, 1 м
<b>Корпус:</b>	
Вес изделия**	19 г

\* При воспроизведении на среднем уровне громкости.

\*\* Вес и габариты изделия могут незначительно отличаться.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможные варианты решения
Не получается найти беспроводные наушники в списке устройств либо не удается подключиться	Убедитесь, что устройство включено. Перезагрузить устройство. Удалить наушники из списка устройств на телефоне и подключить заново.
Музыка прерывается/воспроизведение останавливается	Увеличить расстояние до устройства. Проверить наличие помех от других радиоэлектронных устройств.
Беспроводные наушники подключены, но музыка не воспроизводится	Проверить настройки громкости на телефоне.
Наушники не включаются	Проверить заряд аккумулятора, подзарядить устройство.
Наушники не реагируют на нажатие кнопок	Перезагрузить наушники.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Наушники – 1 пара
- Кабель для подзарядки – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
- Дополнительные насадки S, L – 2 пары

## ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Зарядка наушников производится с помощью кабеля USB. Для зарядки от сети 220 В используйте сетевое зарядное устройство с выходом USB (в комплекте не идет). Вставьте кабель штекером межплатного заземления в гнездо Micro USB наушников, а штекер USB подключите к соответствующему выходу источника питания. В момент зарядки индикатор на наушниках будет гореть красным, а после окончания зарядки погаснет.

