

13. СЕРТИФИКАЦИЯ


BY Наушники беспроводные TWS Blues, кейс, 45/300 мАч, BT: 5.0, белый

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Срок службы: 1 год. Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТРЕЙДМАРК», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1, помещ. IV, этаж 1, ком. 6, тел.: +7-985-459-0039, эл. почта: trademrkt@yandex.ru. Импортёр в России: ООО «СКАЙ ИМПОРТ», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 49, 2-й этаж, помещение I, комната 11, тел.: +7-985-459-01-27, эл. почта: skyimport@ya.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Дата изготовления указана на упаковке. Производитель: Лотус Шэньчжэнь Импорт Экспорт Ко. Лтд., 27С1, Нобл Файнэншл Сентер, № 1006 Фучжун Зрд Роуд, Фучжун Коммьюнити, Леньхуа стрит, Футень дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.




16

1. ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ



Извлеките наушники из футляра.



Отклейте защитную пленку с контактов зарядки каждого наушника и верните наушники в футляр.

2



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАУШНИКИ БЕСПРОВОДНЫЕ

410-217

TWS Blues

Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните ее.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

11. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

12. НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство предназначено для прослушивания музыки, речи и иных аудиосигналов с различных устройств, оснащенных Bluetooth: мобильных телефонов, ноутбуков, планшетов и т.д.

15


9. НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Подключение происходит либо к одному, либо к другому наушнику, но не к двум сразу

- Если в списке доступных устройств высветилось 2 устройства BY Blues, значит, 2 наушника необходимо предварительно соединить между собой, а только после этого подключаться к ним.
- Удалите наушники из списка Bluetooth устройств.
- Поместите наушники в футляр.
- При следующем извлечении два наушника снова будут сопряжены между собой.

6

14




Включите Bluetooth режим беспроводного соединения на телефоне (или другом устройстве). Для этого зайдите в «Настройки» – «Bluetooth».




Выполните поиск доступных устройств.

4



Вставьте наушники в уши. Наушники должны включиться автоматически — вы услышите голосовой сигнал «Питание включено», появится красно-синий световой сигнал. Убедитесь, что наушники вставлены плотно.



Примечание:
на наушниках по умолчанию надеты насадки среднего размера. Также наушники укомплектованы насадками малого, большого размера. Для максимального комфорта вы можете подобрать насадки, наиболее подходящие вам.

3

9. НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Музыка прерывается/воспроизведение останавливается

- Уменьшить расстояние до устройства.
- Проверить наличие помех от других радиоэлектронных устройств.
- Убедиться, что наушники не подсоединены к другим устройствам. Если необходимо – отсоединить от других устройств.
- Перезагрузить наушники (выключить/включить).
- Удалить наушники из списка устройств на телефоне (или другом устройстве) и подключить заново.

1

Не получается найти наушники в списке устройств либо не удается подключиться

- Убедиться, что наушники включены.
- Повторить шаги из пункта 1.

2

Наушники подключены, но музыка не воспроизводится

- Проверить настройки громкости на телефоне (или другом устройстве).
- Повторить шаги из пункта 1.

3

Наушники не включаются

- Проверить, удалена ли защитная пленка с контактов зарядки снизу наушников.
- Проверить уровень заряда, подзарядить наушники.

4

Наушники не реагируют на нажатие кнопок

- Проверить уровень заряда, подзарядить наушники.
- Повторить шаги из пункта 1.

5


13

8. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Во избежание поражения электрическим током не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
- Устройство оснащено литиевым аккумулятором, не разбирайте его и не подвергайте воздействию открытого огня – это может привести к взрыву.
- Не оставляйте устройство на длительное время в разряженном состоянии. Это может привести к выходу из строя аккумулятора.
- Отключая устройство от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку или внешнюю пластиковую часть USB штекера.
- Оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.
- Не трогайте динамики, это может привести к их повреждению.
- Указания по уходу: для очистки корпуса используйте чистую мягкую ткань. Не используйте химически активные вещества для очистки устройства.
- Не роняйте устройство, чтобы не повредить его.

12

2. УПРАВЛЕНИЕ




2 sec ●		Голосовой помощник Зажмите тачкнопку на 2 секунды
●	▶	Воспроизведение/пауза Однократное касание любого наушника
R ●●	▶▶	Следующий трек Двукратное касание правого наушника
L ●●	◀◀	Предыдущий трек Двукратное касание левого наушника
●		Принять входящий вызов Однократное касание любого наушника
●●		Отклонить/завершить входящий вызов Двукратное касание любого наушника



ВНИМАНИЕ: поддержку функций, описанных выше, необходимо проверять на каждом устройстве индивидуально.

6



Выберите наушники BY Blues из списка найденных устройств и подключитесь к ним.

5

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автономность	
Работа от аккумулятора*	До 5 ч. при подзарядке от кейса – до 20 ч.
Особенности	Встроенный микрофон. Возможность использования в качестве гарнитуры телефона.
Беспроводное соединение	
Модуль беспроводного соединения	Версия BT 5.0
Дистанция соединения	До 10 м
Питание	
Встроенный аккумулятор	Наушник - 3.7 В / 45 мАч. Футляр – 3.7 В / 300 мАч
Вход подзарядки	Micro USB
Кабель в комплекте	Micro USB

Звуковые характеристики	
Громкость	95 Дб
Сопротивление	32 Ом
Диапазон воспроизводимых частот	18 - 20 000 Гц
Корпус	
Габариты футляра**	68×40×36 мм
Вес изделия**	48 г
Вес наушника**	6 г
Материал	Металл, пластик, силикон

*При воспроизведении на среднем уровне громкости.

**Вес и габариты изделия могут незначительно отличаться.

11

6. КОМПЛЕКТАЦИЯ



НАУШНИКИ – 2 шт.



ФУТЛЯР ПОДЗАРЯДКИ – 1 шт.



MICRO USB КАБЕЛЬ – 1 шт.



ИНСТРУКЦИЯ – 1 шт.

10

4. ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВА


Питание наушников

Когда уровень заряда наушников $\leq 15\%$, звучит сигнал «Низкий заряд батареи».

- Зарядка наушников происходит во время их нахождения в футляре и занимает порядка 2 ч.
- Во время зарядки световой индикатор светится красным.
- Когда наушники полностью зарядятся, красный индикатор погаснет.

Питание футляра

- Зарядка футляра беспроводных наушников производится через идущий в комплекте USB кабель и занимает порядка 2 ч.
- Для зарядки от сети 110-240 В вы можете использовать зарядное устройство с USB выходом (в комплекте не идет).
- Вставьте USB кабель штекером меньшего размера в гнездо зарядки наушников Micro USB, а USB штекер большего размера — в источник питания. Загорится красный индикатор. Заряжайте футляр около 3 часов.
- После окончания зарядки красный индикатор погаснет.




Гнездо зарядки футляра

Micro USB кабель для подзарядки наушников

Индикатор заряда					
Уровень заряда	Отсутствие заряда	1-25%	26-50%	51-75%	76-100%

8


3. УСТРОЙСТВО НАУШНИКОВ



Гнездо подзарядки футляра

Индикатор заряда футляра

НАУШНИК



Кнопка «Воспроизведение/Пауза»


Индикатор заряда наушника

Микрофон

Контакт зарядки

7

5. ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



Изменение имени устройства.

Чтобы изменить имя устройства, перейдите в «Настройки» — «Bluetooth» — выберите «BY Blues» и введите новое имя.



ВНИМАНИЕ: поддержку функций, описанных выше, необходимо проверять на каждом устройстве индивидуально.

9