

100*70

ВСТРОЕННЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

Сетевой адаптер BY TRAVEL защитит подключенные устройства от скачков напряжения в электрической сети за счет встроенного предохранителя (8 А). В такой ситуации предохранитель сгорит, но его можно заменить запасным (входит в комплект).



Замена предохранителя:

1. Откройте защитную крышку SPARE & FUSE.
2. Извлеките сгоревший предохранитель и замените его на новый . Используйте только предохранитель 8 А.

15 мм

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством РФ.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Температура эксплуатации: от 0 до +40 °С.
Относительная влажность: 95 % при температуре +25 °С.
Допустимая температура при хранении: от -20 до +40 °С.

УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

2 мм, 45°

2 мм



IP20

BY Сетевой адаптер TRAVEL, EU/USA/UK 1500 Вт, 2xUSB-A, USB-C PD 20 Вт, 110-240 В, предохранитель

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортер, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России:

ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортер в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Срок службы 1 год.

Дата изготовления указана на упаковке. Изготовитель: Шэньчжэнь Хуэйлэюань Электроникс Ко., Лтд. Адрес: 502А, Азиатский Индустриальный Парк 15, ул. Баньтень, район Лонган, г. Шэньчжэнь, Китай.

100*70



ORIGINAL

Руководство по эксплуатации

СЕТЕВОЙ АДАПТЕР TRAVEL

20 мм



30 мм

Артикул: 916-006

Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией.
Сохраните ее.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение	110-240 В
Выходное напряжение	110-240 В (8 А макс.)
Мощность	1500 Вт
USB-C, QC 3.0, PD	5 В / 3 А, 9 В / 2,22 А, 12 В / 1,6 А
USB-A, QC 3.0	5 В / 3 А, 9 В / 2,22 А, 12 В / 1,6 А
USB-C+USB-A	5 В / 3 А (15 Вт макс.)
Диапазон рабочих температур	0-40 °С
Размер ШВГ*	69x55x53 мм
Вес*	136 г

*Вес и размер могут незначительно отличаться

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сетевой адаптер BY TRAVEL – универсальный переходник с/на разнообразные типы вилок и розеток (за исключением M, N, D), используемых по всему миру. Кроме того, за счет встроенных выходов USB-A, USB-C адаптер может заряжать до 3 мобильных устройств одновременно.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- Подключать к сетевому адаптеру нагрузки, превышающие допустимую суммарную мощность. Несоблюдение этого условия может вызвать возгорание.
- Подключать сетевой адаптер к поврежденной сетевой розетке.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сетевой адаптер – 1 шт.
Инструкция по эксплуатации – 1 экз.
Дополнительный предохранитель – 1 шт.
Упаковка – 1 шт.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Метод устранения
Отсутствует подача напряжения на приборы, подключенные к адаптеру	Отсутствует напряжение в сети, к которой подключен адаптер	Подключите адаптер к работающей электросети
	Отсутствие контакта с вилкой	Обратитесь в сертифицированную мастерскую
	Неисправность подключенных к сетевому адаптеру приборов	Проверьте работоспособность приборов, подключив их к сети без адаптера

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



Для использования вилки типа C/F (Россия, Европа) нажмите кнопку сбоку и выдвиньте **ползунок EU**, для того чтобы выдвинуть вилку. После использования нажмите ползунок и задвиньте вилку обратно.

Для использования вилки типа G (Великобритания, Гонконг, Малайзия) нажмите кнопку сбоку и выдвиньте **ползунок UK**, для того чтобы выдвинуть вилку. После использования нажмите ползунок и задвиньте вилку обратно.

Для использования вилки типа A, B (США, Австралия) нажмите кнопку сбоку и выдвиньте **ползунок USA/AUS**, для того чтобы выдвинуть вилку. Если требуется, поворотным движением установите контакты вилки под углом. После использования нажмите ползунок и задвиньте вилку обратно, предварительно установив контакты вилки параллельно, если это необходимо.

