

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Не получается найти наушники в списке устройств либо не удается подключиться	<ul style="list-style-type: none"> Убедиться, что устройство включено. Перезагрузить устройство. Удалить наушники из списка устройств на телефоне и подключить заново.
Музыка прерывается/ воспроизведение останавливается	<ul style="list-style-type: none"> Уменьшить расстояние до устройства. Проверить наличие помех от других радиоэлектронных устройств.
Наушники подключены, но музыка не воспроизводится	<ul style="list-style-type: none"> Проверить настройки громкости на телефоне. Проверить, не находится ли устройство в режиме «Без звука».
Наушники не включаются	<ul style="list-style-type: none"> Проверить заряд аккумулятора, подзарядить наушники.
Наушники не реагируют на нажатие кнопок	<ul style="list-style-type: none"> Перезагрузить наушники.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа от аккумулятора*	До 18 часов
Особенности	Сенсорное управление. Встроенный микрофон. Возможность использования в качестве гарнитуры телефона. Складной корпус
Беспроводное соединение:	
Модуль беспроводного соединения	Версия BT 5.0
Дистанция соединения	До 10 м
Звуковые характеристики:	
Громкость	95 дБ
Сопротивление	32 Ом
Диапазон воспроизводимых частот	18-20 000 Гц
Питание:	
Встроенный аккумулятор	3.7 В / 500 мАч
Вход подзарядки	USB-C, 5 В / 1 А
Время подзарядки	Около 3 ч
Кабель в комплекте	USB-A на Type-C, 100 см, 5 В / 2 А
Корпус:	
Вес изделия**	200 г
Материал	Металл, ткань, пластик, экокожа

* При воспроизведении на среднем уровне громкости.

** Вес и габариты изделия могут незначительно отличаться.

BY Наушники беспроводные полноразмерные Oritus, тканевые оголовье, 500 мАч, BT 5.0
 Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортер, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 (800) 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортер в РБ: ООО «МПР Ритеил», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Срок службы: 2 года. Гарантия: 1 год. Дата изготовления: 10.2023. Изготовитель: Лотус Шэнъчжэн Импорт Экспорт Ко., Лтд. Адрес: 18 А3, Хуантин Центр, ул. Фухуа 350, Ганся Коммюнити, район Футень, г. Шэнъчжэн, Китай.

НАУШНИКИ
БЕСПРОВОДНЫЕ


Руководство по эксплуатации

арт. 410-235

Прочтайте и сохраните инструкцию.



СХЕМА УСТРОЙСТВА



КНОПКА

- Короткое нажатие – воспроизведение/пауза
- Длинное нажатие – включение/выключение

ИНДИКАТОР

- Зарядка – красный
- Устройство включено – белый

- Вход USB-C для подзарядки наушников

СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- РЕГУЛИРОВАНИЕ ГРОМКОСТИ**
- + Касание снизу вверх
 - Касание сверху вниз

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕСЕН

- Следующая песня – касание вперед
- Предыдущая песня – касание назад

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СМАРТФОНУ

- Зажмите кнопку включения наушников .
- Включите на телефоне беспроводное соединение Bluetooth, найдите BY Opus в списке и подключите наушники.



Включите режим беспроводного соединения Bluetooth на телефоне (или другом устройстве). Для этого зайдите в «Настройки» – «Bluetooth».

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В режиме Bluetooth можно принимать звонки.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Зарядка наушников производится с помощью кабеля USB. Для зарядки от сети 220 В используйте сетевое зарядное устройство с выходом USB (в комплекте не идет). Вставьте кабель штекером меньшего размера в гнездо Micro USB наушников, а штекер USB – в соответствующий выход источника питания. Во время зарядки индикатор на наушниках будет гореть красным, а после окончания зарядки погаснет.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Беспроводные наушники – 1 пара
- Кабель питания USB – 1 шт.
- Инструкция – 1 шт.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Устройство предназначено для бытового применения. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке берегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРЖНОСТИ
ВНИМАНИЕ!

- Во избежание поражения электрическим током не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
- Устройство оснащено литиевым аккумулятором, не разбирайте его и не подвергайте воздействию открытого огня – это может привести к взрыву.
- Не оставляйте устройство во включенном состоянии после использования. Аккумуляторная батарея разряжается ниже минимального порога заряда и может выйти из строя.
- Отключая устройство от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку или внешнюю пластиковую часть штекера USB.
- Оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.
- Не трогайте динамики, это может привести к их повреждению.
- Указания по уходу: для очистки корпуса используйте чистую мягкую ткань. Не используйте химически активные вещества для очистки устройства.
- Не роняйте устройство, чтобы не повредить его.