



Руководство по эксплуатации
УТЮГ-ОТПАРИВАТЕЛЬ 2 В 1




Артикул: 249-047


Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией.
Сохраните ее.

Благодарим вас за выбор продукции торговой марки ВУ. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими стандартами качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением новой продукции нашей компании. Перед началом эксплуатации прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию. В ней содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, картонной коробкой и упаковочным материалом.

ОПИСАНИЕ


1. Кнопка SET (настройка)
2. LED-дисплей
3. Отверстие залива воды
4. Кнопка подачи пара
5. Блокировка кнопки подачи пара
6. Емкость для воды
7. Подошва
8. Насадка-щетка для отпаривания ткани
9. Мерный стакан






ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Откройте крышку резервуара для воды, залейте воду до максимального уровня.
- Закройте крышку, подключите вилку к розетке, на светодиодной панели загорится красный индикатор.
- Нажмите кнопку SET, устройство начнет работать. На цифровом дисплее начнется обратный отсчет времени предварительного нагрева (время предварительного нагрева составляет 20 секунд).
- По окончании предварительного нагрева обратный отсчет прекращается, на светодиодной панели отображается цифра «0», а индикатор  горит зеленым цветом.
- Установите кнопку подачи пара в положение  для сухой глажки.
- Нажмите кнопку SET, чтобы выбрать другую скорость подачи пара. Индикатор подачи пара будет переключаться между режимами «Без подачи пара»  → «Низкая скорость подачи пара»  → «Высокая скорость подачи пара» , при этом число, соответствующее индикатору подачи пара, синхронно отображается в виде «0» → «1» → «2».
- Если режим подачи пара установлен в положение «Низкая скорость подачи пара»  или «Высокая скорость подачи пара» , нажмите на кнопку подачи пара, расположенную под ручкой, начнется процесс отпаривания. При отпускании кнопки подача пара прекратится.
- Нажмите кнопку блокировки подачи пара, кнопка подачи пара будет заблокирована, и пар будет выходить непрерывно. Для разблокировки снова нажмите кнопку блокировки подачи пара.



**Заблокируйте кнопку
подачи пара**



**Разблокируйте кнопку
подачи пара**

- Длительное нажатие кнопки настройки SET приводит к выключению питания. Индикатор питания постоянно горит красным цветом, а другие индикаторы выключены.

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ

- Если в течение 5 минут не нажимать кнопки, устройство автоматически отключится. Индикатор питания начнет мигать красным цветом, а другие индикаторы будут выключены. Устройство перестанет нагреваться.
- Нажмите кнопку SET, чтобы завершить режим отключения питания. Устройство снова включится и начнет обратный отсчет времени предварительного нагрева.

ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ ОТ НЕХВАТКИ ВОДЫ

- В режиме работы с паром функция подачи пара автоматически отключается после того, как вода в резервуаре закончится, в течение 30-40 секунд. На дисплее высвечивается «Е», а индикатор  зеленого цвета продолжает мигать, напоминая о необходимости долива воды.
- Отпустите кнопку подачи пара и нажмите кнопку SET, чтобы завершить подачу пара и долить воду.

ПОДГОТОВКА К ХРАНЕНИЮ

- Выньте вилку сетевого шнура из розетки.
- Удалите воду из резервуара.
- Поставьте утюг в вертикальное положение и дайте ему полностью остыть.

ТРАНСПОРТИРОВКА

При транспортировке запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправности следует обращаться в авторизованный сервисный центр.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Дата производства указана на упаковке изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность: 1800 Вт

Напряжение: 220 В / 50 Гц



BY Русские Супергерои Утюг-отпариватель 2 в 1, 1800 Вт, паровой удар 120 г/мин, LED-дисплей, керамика 220 В, 50 Гц. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 3 года. Импортер, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 5, помещ. 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортер в РБ: ООО «МПП Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Класс защиты: 1. Изготовитель: Нингбо Азон Электрик Аплайнс Кампани Ко., Лтд. Адрес: Тяньнань Вилладж, Чжоусиан, Цыси, Нинбо, провинция Чжэцзян, Китай.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: ВУ Утюг-отпариватель

Модель: 249-047

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой.

В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис-) центрами.
3. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т. ч. появление радужных и темных пятен, а также коррозии на металле в местах повреждения покрытия и на непокрытых участках металла;
 - износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
5. Настоящая гарантия действительна при предъявлении изделия, в котором обнаружены дефекты, вместе с оригиналом настоящего талона и оригиналом товарного чека, выданного продавцом.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:		
Код товара:		Печать и подпись продавца:
Дата продажи:		
Срок гарантии:	12 месяцев с момента продажи товара	

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в случаях:

- нарушения условий инструкции по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/нестабильной электросети и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и пр.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействия влаги, высоких/низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
- наличия признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и пр.), несчастного случая, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц;
- изменения конструкции товара, подключения внешних устройств, использования не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также при естественном износе деталей.

Внимание: прибор предназначен только для использования в домашних условиях.

В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.

Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.

Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

(подпись, Ф. И. О. покупателя)

