



ORIGINAL

НАУШНИКИ ПРОВОДНЫЕ

Руководство по эксплуатации

арт. 410-073



Прочитайте и сохраните инструкцию.

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначены для подключения к бытовой радиоэлектронной аппаратуре для прослушивания музыки, речи, иных аудиосигналов.

Поддерживаются различными устройствами со встроенным портом Type-C: мобильные телефоны, ноутбуки, плееры, ПК, планшеты, игровые приставки и т. п.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина: 120 см

Стандарт: Type-C

Пульт управления: с микрофоном и регулировкой громкости

Материал оплетки: ПВХ

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Устройство предназначено для бытового использования. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Отключая наушники, будьте аккуратны: извлекайте их, придерживая за штекер. Во избежание поломки не роняйте и не вскрывайте наушники. Наушники ремонту не подлежат. Если они пришли в негодность (например, надорвалась оплетка или надломился штекер), утилизируйте их.

УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ТОВАРА,
ИЗГОТОВИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ, А ТАКЖЕ ДАТА
ИЗГОТОВЛЕНИЯ И СРОК СЛУЖБЫ
УКАЗАНЫ НА УПАКОВКЕ.

