

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Подходит

для всех типов волос



Стильный

дизайн



Защита

от перегрева



2 насадки

для укладки волос



3 температурных

режима



Петля

для подвешивания

Фен-щетка для волос
Арт. 259-129



Благодарим вас за выбор продукции торговой марки LEBEN. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими стандартами качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением новой продукции нашей компании. Перед началом эксплуатации прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию. В ней содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, картонной коробкой и упаковочным материалом.

1. ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Для обеспечения вашей безопасности данный прибор разработан и изготовлен в соответствии с существующими нормами и правилами (нормативные акты, касающиеся низкого напряжения, электромагнитной совместимости, охраны окружающей среды и т. д.).
2. Детали прибора сильно нагреваются во время работы. Будьте осторожны, не допускайте соприкосновения поверхности прибора с кожей. Следите за тем, чтобы шнур питания не касался горячих поверхностей прибора.
3. Убедитесь, что рабочее напряжение вашей электросети соответствует напряжению, указанному на заводской табличке прибора. Любая ошибка при подключении прибора может привести к необратимым повреждениям, которые не покрываются гарантией.
4. Для обеспечения дополнительной защиты рекомендуется установить в электрической сети ванной комнаты установку с дифференциальным распределителем с током срабатывания (DDR), не превышающим 30 мА. Обратитесь за советом к специалисту-электрику.
5. Установка прибора и его использование должны осуществляться в соответствии с действующими в стране пользователя нормативами.
6. Запрещается пользоваться прибором в непосредственной близости от ванны, душевой кабины, умывальника или других емкостей, заполненных водой.
7. Если прибор используется в ванной комнате, после использования отключайте его от сети, так как близость к воде можете представлять опасность даже в случае, если прибор выключен.
8. Устройство не предназначено для использования детьми, а также людьми с ограниченными возможностями или не имеющими соответствующего опыта или необходимых знаний. Указанные лица могут использовать устройство только под наблюдением или после инструктажа по его эксплуатации. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
9. Если шнур питания поврежден, в целях безопасности его замена должна выполняться производителем, в уполномоченном сервисном центре или квалифицированным специалистом.
10. Не пользуйтесь прибором и обращайтесь в уполномоченный сервисный центр при падении или сбоях в работе прибора.
11. Прибор оборудован предохранительной термической системой. В случае перегрева (например, по причине загрязнения задней решетки) прибор автоматически отключается. В таком случае обращайтесь в специализированный сервисный центр.
12. Прибор следует отключать от сети в следующих случаях: прежде чем приступить к чистке или текущему уходу за прибором, при возникновении любых неполадок, после его использования, а также если вы оставляете прибор без присмотра, даже на короткое время.
13. Запрещается пользоваться прибором, если шнур питания поврежден.
14. Запрещается погружать прибор в воду.
15. Не прикасайтесь к прибору влажными руками.
16. Не прикасайтесь к корпусу прибора, т. к. он нагревается. Держите прибор за ручку.
17. Чтобы отключить прибор от сети, тяните не за шнур питания, а за вилок.



18. Запрещается использовать электрический удлинитель.
19. Запрещается чистить прибор порошками, содержащими абразивные или коррозионные вещества.
20. Запрещается использование прибора при температуре ниже 0 и выше +35 °С.
21. Данный прибор предназначен исключительно для бытового использования. Запрещается его использование в профессиональных целях. Нарушение этого условия отменяет действие гарантии на прибор.

2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Полностью размотайте шнур, присоедините насадку к фену до щелчка.
- Вставьте вилку в розетку, предварительно убедившись, что выключатель находится в положении «выключено».
- Переключателем мощности установите нужный режим. Первый режим подходит для поврежденных и ломких волос. Второй режим – для нормальных волос.
- Начинайте сушить волосы с затылка, прорабатывая прядь за прядью.
- После использования выключите фен из розетки питания.



3. УХОД

Внимание: прежде чем приступить к чистке фена, отключайте его от сети.

Ваш фен не требует особого ухода. Для удаления волос или частиц грязи, оставшихся на задней решетке фена, вы можете использовать слегка влажную ткань.

4. ХРАНЕНИЕ

- Выньте вилку шнура питания из розетки и дайте прибору полностью остыть.
- Храните фен в коробке в сухом и чистом месте.
- Храните шнур питания сложенным в кольца. Никогда не обматывайте его вокруг фена.
- Никогда не заламывайте и не тяните шнур питания возле того места, где он входит в ручку фена – это может послужить причиной повреждения шнура.
- Никогда не подвешивайте фен за шнур.

5. НАСАДКИ

Насадка для укладки позволяет создать на волосах волны.

Насадка для завивки позволяет создать объемную прическу или уложить волосы локонами.

Совместите выступ на насадке с пазами в сопле прибора, пока она не встанет на место до щелчка. Чтобы снять насадку, нажмите на соответствующую кнопку и потяните за насадку.

Укладка

1. Установите насадку.
2. Отделите прядь волос.
3. Аккуратно накрутите прядь на насадку, двигаясь к корням волос.
4. Высушите волосы.
5. Аккуратно освободите прядь волос и зафиксируйте локон с помощью подходящего средства.



6. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправности следует обращаться в авторизованный сервисный центр.

8. ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Дата производства указана на упаковке.

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LEBEN 259-129 – Фен-щетка

- Три температурных режима
- Две насадки для укладки волос
- Защита от перегрева
- Стильный дизайн
- Подходит для волос всех типов
- Петля для подвешивания

Напряжение: 220 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 800 Вт

Примечание: наша продукция постоянно обновляется и совершенствуется, поэтому между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

LEBEN Фен-щетка для волос, 800 Вт, 3 темп. реж., 2 насадки, HT-8300

Напряжение: 220-240 В, частота: 50 Гц. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 3 года. Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТРЕЙДМАРК», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1, помещ. IV, этаж 1, ком. 6, тел.: +7-985-459-0039, эл. почта: trademrkt@yandex.ru. Импортёр в России: ООО «СКАЙ ИМПОРТ», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 49, 2-й этаж, помещение I, комната 11, тел.: +7-985-459-01-27, эл. почта: skyimport@ya.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Класс защиты: 1. Дата изготовления указана на упаковке. Изготовитель: Нинбо Риакка Электрикал Ко., Лтд. Адрес: Кханьси Индастриал зон, Кханьдунь стрит, Цыси, Нинбо, Чжэцзян, Китай.



ВНИМАНИЕ!
Не используйте этот прибор рядом с водой.



ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: *LEBEN Фен-щетка*

Модель: *259-129*

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис-) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т. ч. появление радужных и темных пятен, а также коррозии на металле в местах повреждения покрытия и на непокрытых участках металла;
 - износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
4. Настоящая гарантия действительна при предъявлении изделия, в котором обнаружены дефекты, вместе с оригиналом настоящего талона и оригиналом товарного чека, выданного продавцом.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

<https://leben-home.ru>

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:		
Код товара:		Печать и подпись продавца:
Дата продажи:		
Срок гарантии:	12 месяцев с момента продажи товара	

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в случаях:

- нарушения условий инструкции по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/нестабильной электросети и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и пр.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействия влаги, высоких/низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
- наличия признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и пр.), несчастного случая, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц;
- изменения конструкции товара, подключения внешних устройств, использования не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также при естественном износе деталей.

Внимание! Прибор предназначен только для использования в домашних условиях. В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.

Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.

Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

(подпись, Ф. И. О. покупателя)