

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер защиты от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков при температуре от +5 до +40 °С.

УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

СЕРТИФИКАЦИЯ

ЕРМАК Фонарь-светильник, 1 LED + 42 SMD LED, 6 режимов, солнечная батарея, 1800 мАч, 90х200х50 мм

3,8 В / 0,5 А. Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constanta-t@constanta-t.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Срок службы: 3 года. Изготовитель: Фошань Смайл Электрикал Эпплайнс Ко., Лтд. Адрес: № 1009, 1010, 1003, корпус 3, интеллектуальный производственный центр Готэн, город Далянь, район Шунде, город Фошань, Китай. Дата изготовления указана на упаковке.



ЕРМАК

ФОНАРЬ СВЕТИЛЬНИК

225-039



ermak-russia.ru



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прочтите перед использованием.

Уважаемый покупатель!

Прочитайте данную инструкцию до начала пользования изделием и сохраните ее до конца эксплуатации.

Фонари «Ермак» предназначены для бытового применения в качестве портативных осветительных приборов с автономным питанием.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОНАРЯ

В фонаре предусмотрено 6 режимов работы:

Передний фонарь:

1. Яркий

2. Стробоскоп

Боковой фонарь:

1. Яркий рассеянный (левое крыло)

2. Яркий рассеянный (правое крыло)

3. Яркий рассеянный (два крыла)

4. Экономичный рассеянный (два крыла)



Встроенная
солнечная батарея



Яркий LED
светодиод



Есть возможность
подвеса

Для включения / выключения / перехода в другой режим используйте кнопку на корпусе фонаря.

Внимание!

Все работы по обслуживанию, чистке и уходу за фонарем должны выполняться только тогда, когда он выключен и отключен от сети.

СПЕЦИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 6 режимов работы
- Время работы: до 12 часов
- Встроенный аккумулятор емкостью 1800 мАч
- Время зарядки фонаря: 7 часов
- Световой поток: 200 лм
- Срок службы аккумулятора: до 500 циклов зарядки
- Тип источника света: 1 LED + 42 SMD LED
- Тип питания: Туре-С, 5 В
- Срок службы: 3 года
- Возможность зарядки внешних устройств
- Индикатор зарядки
- Напряжение/ток: 3,8 В / 0,5 А
- Размер: 90х200х50 мм
- Вес: 295 г
- Материал: пластик ABS, полипропилен
- Степень защиты: IP60
- Температура использования: от -20 до +50 °С

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Фонарь
- Кабель для зарядки
- Руководство по эксплуатации

ЗАРЯДКА И РАБОТА ФОНАРЯ

Во время зарядки фонарь должен быть выключен.

Фонарь заряжается через Туре-С кабель (входит в комплект). Для зарядки от розетки 220-240 В вы можете использовать переходник (в комплект не входит). Для полной зарядки требуется не менее 7 часов. Максимальное время зарядки 9 часов.

Во время зарядки возможно небольшое нагревание корпуса.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Фонарь не горит	Фонарь не заряжен	Зарядите фонарь
Фонарь не работает	Устройство повреждено	Обратитесь в сервисный центр

Внимание! После покупки заряжайте фонарь в течение 6-7 часов.