

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



×3

Скорость

Вентилятор
колонный
Арт. 243-010



Благодарим вас за выбор продукции торговой марки LEBEN. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими стандартами качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением новой продукции нашей компании. Перед началом эксплуатации прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию. В ней содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, картонной коробкой и упаковочным материалом.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочтайте все инструкции перед использованием.
- Подключайте прибор только к сети электропитания напряжением 220-240 В / 50 Гц.
- Храните прибор и кабель вдали от источников тепла, острых предметов и всего, что может привести к повреждению.
- Не кладите шнур питания под ковры и другие напольные покрытия, ничем его не накрывайте. Разместите шнур питания так, чтобы избежать риска споткнуться.
- Не включайте прибор, если поврежден кабель или вилка.
- Используйте прибор только в помещении.
- Никогда ничем не накрывайте прибор во время использования.
- Всегда располагайте прибор на устойчивой ровной горизонтальной поверхности.
- Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что он выключен.
- Всегда следите за тем, чтобы руки были сухими, прежде чем пользоваться или регулировать какие-либо выключатели на устройстве или прикасаться к вилке и сетевым разъемам.
- Не оставляйте прибор без присмотра во время его использования. Выключайте и отсоединяйте его от сети, когда надолго покидаете помещение.
- Перед чисткой выключайте прибор и вынимайте вилку из розетки, если он не используется.
- Чтобы отключить прибор, выключите его, затем выньте вилку из розетки. Не тяните за шнур.
- Внимание! После сборки категорически запрещается снимать защитные решетки во время технического обслуживания или чистки. Никогда не пользуйтесь вентилятором без установленных защитных решеток.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте вентилятор только так, как описано в данном руководстве.
- Не подключайте вентилятор к электросети до завершения сборки.
- Не засовывайте пальцы в отверстия защитного кожуха.
- Никогда не используйте вентилятор без защитного кожуха. Не используйте вентилятор, если пропеллер поврежден или имеет трещины.
- Не оставляйте волосы, салфетки, скатерти, одежду или занавески вблизи любых отверстий вентилятора, они могут попасть во внутренние движущиеся части, что может привести к травмам или повреждению прибора.
- Не используйте вентилятор во влажных помещениях, например в ванных комнатах.
- Не включайте вентилятор, если он не установлен на своем основании или лежит на боку.
- Перед использованием убедитесь, что шнур полностью вытянут.
- Не подключайте вентилятор к сети в местах, где хранятся или используются бензин, краска или другие легковоспламеняющиеся вещества.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основной источник питания	220-240 В
Частота	50 Гц
Мощность	45 Вт
Класс защиты	II
Количество скоростей	3
Таймер	до 120 минут
Максимальный объем обработки воздуха в минуту	25,8 м ³
Уровень шума	52 dB(A)
Максимальная скорость	3,5 м/с

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Вставьте шнур питания в прорезь сбоку основного блока (рис. 1).
2. Аккуратно придвиньте основание вплотную к нижней части устройства, чтобы три штифта стойки вошли в 3 плоских отверстия основания (рис. 2).
3. Закрепите основание и основной блок с помощью пластикового фитинга (рис. 3).
4. Шнур питания должен выходить из паза основания, как показано на рисунке 4.



Рисунок 1



Рисунок 2



Рисунок 3



Рисунок 4



ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



ВЫБОР СКОРОСТИ

Подключите вилку к электрической розетке.

Вентилятор оснащен 4-позиционным переключателем для выбора между 3 скоростями вращения вентилятора или выключения.

OFF: выкл.,

1: низкая скорость,

2: средняя скорость,

3: высокая скорость.

Включите устройство, установив нужную скорость вращения вентилятора, как указано выше.

ВРАЩЕНИЕ (OSC)

Нажмите кнопку под кнопками выбора скорости. Нажмите один раз, чтобы корпус вентилятора начал вращение. Нажмите еще раз – вращение прекратится. Вентилятор может поворачиваться справа налево в диапазоне 90°.

ТАЙМЕР

С помощью поворотного переключателя установите таймер в диапазоне от 0 до 120 минут.

ХРАНЕНИЕ И УХОД

- Перед чисткой отключите вентилятор от сети.
- Аккуратно протрите вентилятор мягкой тканью.
- Не погружайте вентилятор в воду и не допускайте попадания воды на корпус двигателя.
- Прежде чем убрать вентилятор на длительное хранение, тщательно очистите его в соответствии с инструкциями. Храните вентилятор в сухом, прохладном месте.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправности следует обращаться в авторизованный сервисный центр.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Дата производства указана на упаковке изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LEBEN 243-010 – вентилятор колонный

Напряжение: 220-240 В

Частота: 50 Гц

Мощность: 45 Вт

Примечание: вследствие постоянного изменения и улучшения продукции между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

220 В / 50 Гц, 45 Вт. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортер, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортер в РБ: ООО «МПР Ритеиль», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Срок гарантии: 1 год. Срок службы: 2 года. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Чжуншань Дзитань Электроник Текнолоджи Ко., Лтд. Адрес: № 1 Йодзинь Роуд, Сиаолан Индастриал Зон, Чжуншань, Гуандун, Китай.





ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: LEBEN Вентилятор колонный

Модель: 243-010

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантитное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис-) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований технологии безопасности;
 - появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т. ч. появление радужных и темных пятен, а также коррозии на металле в местах повреждения покрытия и на непокрытых участках металла;
 - износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
4. Настоящая гарантия действительна при предъявлении изделия, в котором обнаружены дефекты, вместе с оригиналом настоящего талона и оригиналом товарного чека, выданного продавцом.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

<https://leben-home.ru>

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:		
Код товара:		Печать и подпись продавца:
Дата продажи:		
Срок гарантии:	12 месяцев с момента продажи товара	

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в случаях:

- нарушения условий инструкции по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/неустойчивой электросети и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и пр.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействия влаги, высоких/низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
- наличия признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и пр.), несчастного случая, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц;
- изменения конструкции товара, подключения внешних устройств, использования не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также при естественном износе деталей.

Внимание! Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.

В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.

Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.

Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

(подпись, Ф. И. О. покупателя)