

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Не получается найти наушники в списке устройств либо не удаётся подключиться	• Убедиться, что устройство включено. • Перезагрузить устройство. • Удалить наушники из списка устройств на телефоне и подключить заново.
Музыка прерывается/воспроизведение останавливается	• Уменьшить расстояние до устройства. • Проверить наличие помех от других радиотехнических устройств.
Наушники подключены, но музыка не воспроизводится	• Проверить настройки громкости на телефоне. • Проверить, не находится ли устройство в беззвучном режиме.
Наушники не включаются	• Проверить заряд аккумулятора, подзарядить наушники.
Наушники не реагируют на нажатие кнопок	• Перезагрузить наушники.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа от аккумулятора*	До 18 часов
Особенности	Премиальная модель с активным шумоподавлением, Отличное качество звучания, выраженный в меру бас, Мягкие амбушюры, комфортное ношение, Подключаемый кабель AUX
Беспроводное соединение:	
Модуль беспроводного соединения	Версия BT 5.0
Дистанция соединения	До 10 м
Звуковые характеристики:	
Громкость	95 дБ
Сопротивление	32 Ом
Диапазон воспроизводимых частот	18-20 000 Гц
Питание:	
Встроенный аккумулятор	3,7 В / 400 мАч
Вход подзарядки	USB-C 5 В / 1 А
Время подзарядки	3 ч
Кабель в комплекте	Type-C 5 В / 1 А, 100 см, Аудиокабель AUX, 3,5 мм Mini-Jack, 120 см
Корпус:	
Вес изделия**	205 г
Материал	Пластик, металл, экокожа

* При воспроизведении на среднем уровне громкости.
** Вес и габариты изделия могут незначительно отличаться.

BY Наушники беспроводные полноразмерные Titan, шумоподавление, 400 мАч, BT 5.0
Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТРЕЙДМАРК», 119021, г. Москва, ул. Тимуро Фрунзе, д. 11, стр. 1, помещ. IV, этаж 1, ком. 6, тел.: +7-985-459-00-39, эл. почта: trademrkt@yandex.ru. Импортёр в России: ООО «СКАЙ ИМПОРТ», 119021, г. Москва, ул. Тимуро Фрунзе, д. 11, стр. 49, 2-й этаж, помещ. I, ком. 11, тел.: +7-985-459-01-27, эл. почта: skyimport@ya.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Телефон: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Срок службы: 1 год.
Дата изготовления указана на упаковке. Изготовитель: Лотус Шэньчжэнь Импорт Экспорт Ко. Лтд, 27C1, Нобл Файнэншл Сентер, № 1006 Фучжун Зрд Роуд, Фучжун Коммьюнити, Леньхуа стрит, Футень дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


НАУШНИКИ БЕСПРОВОДНЫЕ

арт. 410-067

Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните ее.



СХЕМА УСТРОЙСТВА




-  Короткое нажатие – увеличение громкости
Длинное нажатие – следующая песня
-  Короткое нажатие – воспроизведение/пауза
Длинное нажатие – включение/выключение
- Звонки:
 2 сек. • Длинное нажатие – отклонить входящий вызов
 • Короткое нажатие – начать/завершить вызов
 • Двойное нажатие – звонок на последний номер
-  Короткое нажатие – уменьшение громкости
Длинное нажатие – предыдущая песня
-  Гнездо AUX для аудиокабеля 3,5 мм
-  Вход USB-C для подзарядки наушников
-  ANC – активное шумоподавление
Включение/выключение
-  1 Индикатор состояния
-  2 Микрофон

ВНИМАНИЕ!


- Громкий звук может привести к снижению слуха.
- Не используйте наушники во время вождения автомобиля.
 - Будьте аккуратны на улице, громкие звуки могут отвлечь ваше внимание.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СМАРТФОНУ

- Зажмите кнопку включения наушников .
- Включите на телефоне беспроводное соединение Bluetooth, найдите BY Titan в списке и подключите наушники.



Включите режим беспроводного соединения Bluetooth на телефоне (или другом устройстве).



Для этого зайдите в «Настройки» – «Bluetooth». Выполните поиск доступных устройств.

БЕСПРОВОДНОЙ РЕЖИМ BT

Для подключения убедитесь, что устройство включено, включите функцию Bluetooth на телефоне и выберите наушники из списка устройств. В случае необходимости для подключения введите PIN «0000».

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прослушивание музыки с помощью беспроводного соединения Bluetooth.
- Наличие микрофона для использования в качестве гарнитуры.
- Возможность воспроизведения музыки при подключении аудиокабеля AUX 3.5 мм Mini-Jack.

ОПИСАНИЕ

- Вход Micro USB используется для подзарядки наушников.
- В режиме Bluetooth можно не только слушать музыку, но и принимать звонки с телефона.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Зарядка беспроводных наушников осуществляется с помощью кабеля USB, входящего в комплект. Для зарядки от сети 110-240 В вы можете использовать зарядное устройство с выходом USB (в комплект не входит). Вставьте кабель штекером меньшего размера в гнездо зарядки наушников Micro USB, а штекер USB – в источник питания. Загорится красный индикатор. Заряжайте наушники около 3 часов. После окончания зарядки красный индикатор погаснет.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Беспроводные наушники – 1 пара
- Кабель питания USB – 1 шт.
- Инструкция – 1 шт.
- Аудиокабель AUX 3.5 мм Mini-Jack – 1 шт.
- Кейс для хранения – 1 шт.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Устройство предназначено для бытового применения. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

1. Во избежание поражения электрическим током не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
2. Устройство оснащено литиевым аккумулятором, не разбирайте его и не подвергайте воздействию открытого огня – это может привести к взрыву.
3. Не оставляйте устройство во включенном состоянии после использования. Аккумуляторная батарея разрядится ниже минимального порога заряда и может выйти из строя.
4. Отключая устройство от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку или внешнюю пластиковую часть штекера USB.
5. Оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.
6. Не трогайте динамики, это может привести к их повреждению.
7. Указания по уходу: для очистки корпуса используйте чистую мягкую ткань. Не используйте химически активные вещества для очистки устройства.
8. Не роняйте устройство, чтобы не повредить его.