

Спасибо за выбор продукта «ЕРМАК»!

С другими продуктами торговой марки вы можете ознакомиться на официальном сайте

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель!
Прочтите данную инструкцию до начала использования изделия и сохраните ее до конца эксплуатации.
Фонарь «Ермак» предназначен для бытового применения и качества портативного осветительного прибора с автономным питанием.

РАБОТА ФОНАРЯ
В фонаре предусмотрено два режима работы.
Для включения/выключения фонаря и выбора режима нужно сдвинуть выключатель:
• вперед – дальний режим (один светодиод)
• в среднее положение – выключение
• назад – рассеянный свет 17 светодиодов в рассеивающей трубке)
В фонаре предусмотрены:
• солнечная батарея для экстренной подзарядки
• выдвижная петля для подвешивания и переноски

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможная причина неисправности	Возможная причина	Метод устранения
Аккумулятор зарядки не горит	Нет подключения к электросети	Проверить подключение шнур питания к электросети
Фонарь не горит	Устройство разряжено	Зарядить фонарь
Фонарь не работает	Устройство повреждено	Обратиться в сервисный центр

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ВНИМАНИЕ! После покупки зарядите фонарь в течение 6 часов. Не включайте фонарь во время его зарядки. Не допускайте полного разряда аккумулятора фонаря.
Заряжайте фонарь, не только зарядить, но и его свет начал тускнеть. Если вы не используете фонарь, то по истечении срока аккумулятора фонаря необходимо подзарядить не реже 2-3 раз в месяц (зависит в часах). В противном случае аккумулятор может потерять емкость и больше не зарядиться. Вресть фонаря снижается при его использовании при температуре ниже +10 °С. Не храните фонарь рядом с легко воспламеняющимися материалами. Фонарь необходимо беречь от воды, высокой влажности (более 80%) и температур свыше +50 °С.
Не направляйте поток света фонаря персона в глаза.
Помните, что рабочее напряжение 220 В опасно для жизни!

ЗАРЯДКА ФОНАРЯ
Фонарь имеет двойной способ подзарядки аккумулятора:
• зарядка от сети 220 В
• солнечная батарея

Во время зарядки фонаря должен быть выключен. Вставьте шнур электросети в гнездо зарядки фонаря. Включите шнур. Загорится красный индикатор у гнезда зарядки. Зарядите фонарь в течение 7-8 часов. Максимальное время зарядки 10 часов. По окончании зарядки выньте шнур. Возможно небольшое нагревание корпуса.
Время зарядки солнечной батареи 18-22 часа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество режимов	2 (дальний дальний, ближний дальний)	Солнечная батарея	Да
Время работы	4 часа	Размер	150x140x55 мм
Тип источника света	LED	Вес	111 г
Дальность свечения	15 м	Материал	Пластик
Встроенный аккумулятор	200 мАч	Степень защиты	IP66
Срок службы аккумулятора	400 циклов	Срок службы	2 года
Время зарядки фонаря	8 часов	Комплектация	Фонарь, инструкция, руководство по эксплуатации
Тип питания	От сети 220-240 В / 50 Гц		

УТИЛИЗАЦИЯ
Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- 1 сверхяркий светодиод (яркое дальнее свечение)
- 17 светодиодов (рассеянный свет в трубке)
- Материал пластин
- Выдвижная петля для подвешивания и переноски. Встроенный свинцово-кислотный аккумулятор 200 мАч. Срок службы аккумулятора: до 400 циклов зарядки. Солнечная батарея.
- Время работы при полном заряде:**
 - до 4 часов (дальний свет)
 - до 3 часов (рассеянный свет)
- Входное питание:**
 - АС 220 В, 50 Гц
- Солнечная батарея
- В комплектацию:**
 - фонарь
 - электронную
- руководство по эксплуатации
- Срок службы: 2 года

ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ 2 В 1

180-094

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Описание работы изделия

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер защиты от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков при температуре от -5 до +40 °С.

СЕРТИФИКАЦИЯ
Напряжение 220 В, частота 50 Гц. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении распространения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Инспектор, вид, удостоверение на принятие претензий потребителю в России ООО «ИНСТАТА ТОВ», 121552, город Москва, улица Отрадная, дом 5, помещение 120, тел.: 8 800 500 18-42, эл. почта: info@instata.ru, Интернет: PMS.OOO@INSTATA.ru, Санкт-Петербург, ул. Литейная, 2, Тел.: 8 (817) 398-85-17. Испытания в Китае: Срок службы: 2 года. Испытания: Экспертный Центр Экспертный Центр, Под. Адрес: № 1008, 1001, 1003, корпус 3, индустриальный производственный центр Тольятти, город Дзель, район Шумиха, город Фольксваген, Китай. Дата изготовления указана на упаковке.