

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



2

слота
для поджаривания



Поддон
для крошек

Тостер
электрический
Арт. 271-030



Благодарим вас за выбор продукции торговой марки LEBEN. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими стандартами качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением новой продукции нашей компании. Перед началом эксплуатации прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию. В ней содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, картонной коробкой и упаковочным материалом.

ОПИСАНИЕ

1. Корпус
2. Два отверстия для тостов
3. Рычаг загрузки тостов
4. Регулятор степени поджаривания
5. Кнопка отмены



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для частного, а не для коммерческого использования!
- Всегда вынимайте вилку из розетки, когда прибор не используется, при установке дополнительных деталей, перед очисткой прибора или при возникновении неполадок. При отключении прибора от сети питания держитесь за вилку, а не за кабель.
- Чтобы защитить детей от опасностей, связанных с электрическими приборами, никогда не оставляйте их без присмотра рядом с устройством. Держите устройство в недоступном для детей месте.
- Регулярно проверяйте устройство и кабель на наличие повреждений. При наличии любых повреждений не используйте прибор.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или специалистом с аналогичной квалификацией.
- Храните устройство и кабель вдали от источников тепла, прямых солнечных лучей, влаги, острых предметов и т. п.
- Никогда не оставляйте работающее устройство без присмотра даже на короткое время!
- Используйте только оригинальные аксессуары.

- Не используйте устройство вне помещений.
- Ни в коем случае не помещайте устройство в воду или другую жидкость. Не дотрагивайтесь до прибора мокрыми или влажными руками.
- Если устройство намокло, немедленно выньте сетевую вилку из розетки. Не прикасайтесь к воде.
- Используйте прибор только по назначению.
- Данный прибор не предназначен для использования детьми, а также людьми с ограниченными возможностями или не имеющими соответствующего опыта и знаний. Исключение составляют случаи, когда такие лица находятся под контролем либо проинструктированы о безопасном использовании прибора. Не позволяйте детям играть с прибором.
- Прибор не предназначен для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДАННОГО ПРИБОРА

- Всегда следите за процессом приготовления тостов. Очень сухой хлеб может подгореть при поджаривании!
- **ОПАСНОСТЬ ОЖОГОВ!** Металлические части устройства сильно нагреваются во время работы прибора. Не прикасайтесь к ним!
- При первом использовании прибора новые нагревательные элементы могут выделять специфический запах и небольшое количество дыма. Это не является признаком неисправности. Работа прибора нормализуется через 5-10 минут использования.
- Не устанавливайте прибор рядом с легковоспламеняющимися предметами и материалами (например, шторами, деревянными изделиями и т. д.).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Подключайте прибор только к исправной и заземленной розетке (220-240 В, 50/60 Гц).
2. Для выбора уровня поджаривания поворачивайте регулятор по часовой стрелке от 1 (минимальный уровень) до 7 (максимальный уровень). 4-5 – оптимальный уровень для получения золотистой корочки.
3. Вставьте один ломтик хлеба в отверстие для тостов и опустите загрузочный рычаг до щелчка.
4. Прибор начнет поджаривать тосты и автоматически выключится по окончании приготовления, загрузочный рычаг поднимется.
5. Отключите тостер от сети и дождитесь его остывания.
6. Удалите хлебные крошки из съемного поддона и уберите прибор на хранение.



ФУНКЦИИ ПРИБОРА

СТОП: для остановки поджаривания.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА

- Перед чисткой прибора выньте сетевую вилку из розетки и дайте прибору остить.
- Для очистки внешней поверхности прибора используйте слегка влажную ткань. Не применяйте абразивные или агрессивные чистящие средства.
- Выньте поддон в нижней части устройства, удалите крошки и установите поддон обратно.
- Все остальные работы по обслуживанию и ремонту должны выполняться квалифицированным специалистом.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправности следует обращаться в авторизованный сервисный центр.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Дата производства указана на упаковке изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LEBEN 271-030 – тостер электрический

Напряжение: 220-240 В

Частота: 50/60 Гц

Мощность: 650 Вт

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Примечание: вследствие постоянного изменения и улучшения продукции между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 3 года. Импортер, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 5, помещ. 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортер в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Нинбо Хезие Электрикал Эплианс Ко., Лтд. Адрес: Сибэй вилладж, Симен таун, Юяо, Нинбо, Китай.





ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: LEBEN Тостер электрический

Модель: 271-030

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис-) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т. ч. появление радужных и темных пятен, а также коррозии на металле в местах повреждения покрытия и на непокрытых участках металла;
 - износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
4. Настоящая гарантия действительна при предъявлении изделия, в котором обнаружены дефекты, вместе с оригиналом настоящего талона и оригиналом товарного чека, выданного продавцом.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

<https://leben-home.ru>

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:		
Код товара:		Печать и подпись продавца:
Дата продажи:		
Срок гарантии:	12 месяцев с момента продажи товара	

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в случаях:

- нарушения условий инструкции по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/нестабильной электросети и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и пр.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействия влаги, высоких/низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
- наличия признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и пр.), несчастного случая, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц;
- изменения конструкции товара, подключения внешних устройств, использования не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также при естественном износе деталей.

Внимание! Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.

В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.

Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.

Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

(подпись, Ф. И. О. покупателя)