



Руководство по эксплуатации СВЕТИЛЬНИК НАСТОЛЬНЫЙ

Артикул: 417-171

Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией.
Сохраните ее.

Благодарим вас за выбор продукции торговой марки BY.
Настольные светильники BY предназначены для освещения индивидуального пространства во время работы и отдыха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание от сети	220-240 В/50 Гц
Максимальная мощность	4 Вт
Световой поток	400 лм
Температура эксплуатации	от +5 до +40 °С
Максимальная высота стойки	480 мм
Длина	135 мм
Ширина	135 мм
Вес изделия	700 г
Материал	пластик, металл
Длина кабеля	150 см

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник настольный – 1 шт.
Инструкция – 1 шт.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Убедитесь в отсутствии повреждений корпуса и кабеля.
- Отрегулируйте уровень наклона и высоту.
- Подключите светильник к электросети. Включайте/выключайте светильник при помощи выключателя на основании.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Светильник предназначен для домашнего использования.
- Светильник не предназначен для использования вне помещений.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Светильник предназначен исключительно для использования в быту.
- Используйте светильник только по назначению.
- Каждый раз перед включением светильника осматривайте его. При наличии повреждений светильника и сетевого шнура ни в коем случае не включайте его в розетку.
- **Внимание!** Не используйте светильник вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой. Ни в коем случае не погружайте светильник в воду или другие жидкости.
- Не используйте светильник вне помещений. Предохраняйте светильник от воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы.
- Включайте светильник только в источник переменного тока 220-240 В. Перед включением убедитесь, что параметры сети соответствуют тем, что заданы в описании прибора.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать светильник самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта могут быть использованы только оригинальные запасные части.

ЧИСТКА И УХОД

- Отключите светильник от электрической сети.
- В случае загрязнения протрите светильник мягкой влажной тканью.
- Не используйте для чистки металлические щетки и абразивные моющие средства.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Хранение и транспортировку рекомендуется осуществлять только в заводской упаковке.
- Хранить в сухом месте.
- Светильник нужно утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

Примечание: вследствие постоянного изменения и улучшения продукции между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Светильник не включается	Нет подключения к электросети	Проверьте подключение светильника к электросети

ВУ Светильник, 6 LED, 220-240 В, 4 Вт, 400 лм, кабель 1,5 м, металл, пластик, чёрный

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПП Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Срок службы: 2 года. Дата изготовления указана на упаковке. Изготовитель: Фошань Смайл Электрикал Эпплайнс Ко., Лтд, адрес: Лианджун Роуд, Майкун Индастриал Зон, Синтан Таун, Шуньде дистрикт, Фошань, провинция Гуандун, Китай.

