

12. НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство предназначено для прослушивания музыки, речи и иных аудиосигналов с различных устройств, оснащенных Bluetooth: мобильных телефонов, ноутбуков, планшетов и т. д.

13. СЕРТИФИКАЦИЯ

ВУ Наушники беспроводные TWS Legend, ANC шумоподавление, 37/320 мАч, BT: 5.0, черно-оранжевые

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТРЕЙДМАРК», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1, помещ. IV, этаж 1, ком. 6, тел.: +7-985-459-0039, эл. почта: trademrkt@yandex.ru. Импортёр в России: ООО «СКАЙ ИМПОРТ», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 49, 2-й этаж, помещение I, комната 11, тел.: +7-985-459-01-27, эл. почта: skyimport@ya.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Срок службы: 1 год. Дата изготовления указана на упаковке.

Изготовитель: Лотус Шэньчжэнь Импорт Экспорт Ко. Лтд., 27С1, Нобл Файнэншл Сентер, № 1006 Фучжун Зрд Роуд, Фучжун Коммьюнити, Леньхуа стрит, Футень дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.



16



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


НАУШНИКИ БЕСПРОВОДНЫЕ

410-066


TWS Legend

Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните ее.

1. ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ



Извлеките наушники из футляра.



Отклейте защитную пленку с контактов зарядки каждого наушника и верните наушники в футляр.

2

11. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Во избежание поражения электрическим током не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
2. Устройство оснащено литиевым аккумулятором, не разбирайте его и не подвергайте воздействию открытого огня – это может привести к взрыву.
3. Не оставляйте устройство на длительное время в разряженном состоянии. Это может привести к порче аккумулятора.
4. Отключая устройство от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку или внешнюю пластиковую часть штекера USB.
5. Берегите устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.
6. Не трогайте динамики, это может привести к их повреждению.
7. Указания по уходу: для очистки корпуса используйте чистую мягкую ткань. Не используйте химически активные вещества для очистки устройства.
8. Не роняйте устройство, чтобы не повредить его.

15

6 Подключение происходит либо к одному, либо к другому наушнику, но не к двум сразу

•Если в списке доступных устройств высветилось два устройства TWS Legend, наушники необходимо предварительно соединить между собой и только после этого подключаться к ним.
•Поместите наушники в футляр и, оставив крышку открытой, на 6 секунд нажмите кнопку сброса, затем закройте футляр. При следующем извлечении два наушника будут автоматически сопряжены между собой.


9. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

14



Включите режим беспроводного соединения Bluetooth на телефоне (или другом устройстве). Для этого зайдите в «Настройки» – «Bluetooth».

4



Выполните поиск доступных устройств.

3



Вставьте наушники в уши. Они должны включиться автоматически — вы услышите голосовой сигнал «Питание включено». Убедитесь, что наушники вставлены плотно.

Для корректной работы они должны быть расположены по направлению линии скул.

В последующем включение наушников будет происходить автоматически — при извлечении их из футляра, а выключение — после возврата в футляр.

3

8. ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

1 Музыка прерывается/воспроизведение останавливается	<ul style="list-style-type: none">•Уменьшить расстояние до устройства.•Проверить наличие помех от других радиоэлектронных устройств.•Убедиться, что наушники не подсоединены к другим устройствам. Если необходимо, отсоединить от других устройств.•Перезагрузить наушники (выключить-включить).•Удалить наушники из списка устройств на телефоне (или другом устройстве) и подключить заново.
2 Не получается найти наушники в списке устройств либо не удается подключиться	<ul style="list-style-type: none">•Убедиться, что наушники включены.•Повторить шаги из пункта 1.
3 Наушники подключены, но музыка не воспроизводится	<ul style="list-style-type: none">•Проверить настройки громкости на телефоне (или другом устройстве).•Повторить шаги из пункта 1.
4 Наушники не включаются	<ul style="list-style-type: none">•Проверить, удалена ли защитная пленка с контактов зарядки наушников.•Проверить уровень заряда, подзарядить наушники.
5 Наушники не реагируют на нажатие кнопок	<ul style="list-style-type: none">•Проверить уровень заряда, подзарядить наушники.•Повторить шаги из пункта 1.

13

6. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Беспроводное соединение

- Версия беспроводного BT-соединения: BT 5.0. Дистанция использования: до 10 м.
- Возможность использования как одного, так и двух наушников одновременно.
- При повторном подключении телефон (или другое устройство) и наушники TWS Legend будут автоматически соединяться друг с другом (оба устройства должны быть включены и расположены на расстоянии 1 м друг от друга, функция Bluetooth должна быть включена).

Элементы питания и зарядка устройства

- Емкость аккумулятора футляра: 3.7 В / 320 мАч.
- Емкость аккумулятора каждого наушника: 3.7 В / 37 мАч.
- Напряжение зарядки: 5 В.
- Время зарядки футляра: примерно 1,5 часа.
- Время зарядки наушников: около 1 часа.
- Время работы наушников без подзарядки: около 4 часов.
- Время работы с подзарядкой от футляра: до 20 часов.

Футляр

- Зарядка устройства производится с помощью входящего в комплект кабеля USB Type-C.

7. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Устройство предназначено для бытового применения. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.

12


2. УПРАВЛЕНИЕ МУЗЫКОЙ



2 sec ●	ANC	Шумоподавление/прозрачность/обычный Зажмите тач-кнопку на 2 секунды
●	▶▶	Воспроизведение/пауза Нажмите тач-кнопку один раз
R ●●	▶▶	Следующий трек На правом наушнике 2 раза нажмите тач-кнопку
L ●●	◀◀	Предыдущий трек На левом наушнике 2 раза нажмите тач-кнопку
●●●	🗨️ Siri	Вызов Siri (голосового помощника) Нажмите тач-кнопку 3 раза

6

6



Выберите наушники TWS Legend из списка найденных устройств и подключитесь к ним.

5

5. КОМПЛЕКТАЦИЯ



НАУШНИКИ – 2 ШТ.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
НАСАДКИ



КАБЕЛЬ TYPE-C – 1 ШТ.



ФУТЛЯР ПОДЗАРЯДКИ – 1 ШТ.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – 1 ШТ.

11

Зарядка футляра

- Зарядка футляра беспроводных наушников производится с помощью входящего в комплект кабеля USB и занимает порядка 1,5 ч.
- Для зарядки от сети 110-240 В вы можете использовать зарядное устройство с выходом USB (в комплект не входит).
- Вставьте кабель USB штекером меньшего размера в гнездо зарядки наушников Type-C, а штекер большего размера — в источник питания. Загорится индикатор заряда.
- Если горит только один из четырех индикаторов, это означает, что питание низкое. Если индикатор не горит — зарядное устройство не подключено к сети.

Зарядка наушников

Зарядка наушников происходит во время их нахождения в футляре и занимает порядка 1 ч. Во время зарядки световой индикатор на наушниках загорается красным светом.


Проверка уровня заряда

Чтобы проверить текущий уровень заряда футляра, нажмите кнопку сброса.

ТАБЛИЦА ИНДИКАТОРА ЗАРЯДКИ

Индикатор заряда	○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○	● ● ● ○ ○	● ● ● ● ○
Уровень заряда	Отсутствие заряда	1-25%	26-50%	51-75%	76-100%

10



Изменение имени устройства

Чтобы изменить имя устройства, перейдите в «Настройки» — «Bluetooth» — выберите «TWS Legend» и введите новое имя.

Включение/отключение

Включение — извлеките наушники из футляра или нажмите и удерживайте тач-кнопку в течение 5 секунд.
Выключение — уберите наушники в футляр или нажмите и удерживайте тач-кнопку в течение 5 секунд.

Звонки

Ответить/завершить звонок — однократное нажатие тач-кнопки на правом/левом наушнике.
Отклонить входящий вызов — на 2 секунды зажмите тач-кнопку на правом/левом наушнике или уберите наушники в футляр.



ВНИМАНИЕ: поддержку функций, описанных выше, необходимо проверять на каждом устройстве индивидуально.

8

3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЧИМИ ФУНКЦИЯМИ

ШУМОПОДАВЛЕНИЕ И СХЕМА НАУШНИКА



Шумоподавление

Блокируются внешние шумы



Прозрачность

Позволяет слышать, что происходит вокруг



Обычный режим

Снижается расход заряда батареи

Тач-кнопка сенсорного управления

Световой индикатор


Контакт зарядки



Микрофон

7

4. ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВА



Индикатор заряда наушников

Кнопка сброса

Индикатор заряда футляра



Гнездо зарядки футляра
Кабель Type-C для подзарядки наушников

9