

60*100

- Отключая устройство от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку или внешнюю пластиковую часть USB штекера.
- Оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.
- Не трогайте динамики, это может привести к их повреждению.
- Указания по уходу: для очистки корпуса используйте чистую мягкую ткань. Не используйте химически активные вещества для очистки устройства.
- Не роняйте устройство, чтобы не повредить его.

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Не получается найти колонку в списке устройств либо не удается подключиться	- Убедитесь, что устройство включено и находится в режиме BT-соединения - Перезагрузите устройство. - Удалить колонку из списка устройств на телефоне и подключить заново
Музыка прерывается/ воспроизведение останавливается	- Уменьшить расстояние до устройства - Проверить наличие помех от других радиоэлектронных устройств
Колонка подключена, но музыка не воспроизводится	- Проверить настройки громкости на телефоне - Проверить, не находится ли колонка в режиме «Без звука»
Колонка не реагирует на нажатие кнопки	- Перезагрузите устройство
Колонка / ночник / зарядное устройство не включается	- Проверить заряд аккумулятора, подзарядить устройство
Зарядка от беспроводного ЗУ не идет	- Убедитесь, что к Space Speaker подключено питание по кабелю - Убедитесь, что подзаряжаемое изделие поддерживает беспроводную зарядку стандарта Qi - Убедитесь, что нет посторонних предметов мешающих зарядке (чекол, кредитная карта и т.п.) - Убедитесь, что подзаряжаемое устройство лежит модулем беспроводной зарядки на месте зарядки (отмечено «Молнией» на корпусе Space Speaker).

6

60*100

11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БЕСПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ:

Модуль беспроводного соединения	Версия BT 5.0
Дистанция соединения	10 м

ЗВУКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип	Стерео
Громкость	95 Дб
Количество динамиков	2
Суммарная мощность динамиков	10 Вт
Диапазон воспроизводимых частот	18-20 000 Гц
Акустические особенности	Пассивный излучатель низких частот. Акустическая герметизация корпуса.

ПИТАНИЕ:

Работа от аккумулятора*	8 ч
Встроенный аккумулятор	3,7 В/4000 мАч
Вход подзарядки	Type-C
Кабель в комплекте	1 м Type-C 5 В/2 А
Вход	5В/2 А, 9В/1.67 А, 12В/1.67 А
Сетевое зарядное устройство:	20 Вт, USB-A QС3.0

БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА

Выход	5 Вт, 7,5 Вт, 10 Вт, 15 Вт
Технология	Qi

КОРПУС:

Габариты изделия**	205x195x50мм
Вес изделия	850г
Материал	Пластик, текстиль
Цвет	Белый

НОЧНИК:

Кол-во режимов яркости	3
Яркость	300 Люкс
Цветовая температура свечение	3200 К
Кол-во диодов	37

*При воспроизведении на среднем уровне громкости.

** Вес и габариты изделия могут незначительно отличаться.

7

60*100

12. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

13. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ВУ Колонка беспроводная, 10 Вт, Space Speaker, 3,7 В/4000 мАч, ночник, беспроводная зарядка Qi 15W

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электromагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТРЕЙДМАРК», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1, помеш. IV, этаж 1, ком. 6, тел.: +7-985-459-0039, эл. почта: trademkt@yandex.ru. Импортёр в России: ООО «СКАЙ ИМПОРТ», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 49, 2-й этаж, помещение I, комната 11, тел.: +7-985-459-01-27, эл. почта: skymport@ya.ru. Импортёр в РБ: ООО «МРП Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубика, 2, Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Дата изготовления 07.2022. Производитель: Дунгуань Лэту Электроник Текнолоджи Ко., ЛТД. Адрес: Лэту Индустриальный Парк, улица Сяжан, Чанпин, Дунгуань, Китай.

EAC



8

60*100



Руководство по эксплуатации
КОЛОНКА | ЗАРЯДКА | НОЧНИК



Арт.: 443-073

Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните ее.

60*100

1. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


Устройство BY Space Speaker – уникально, ведь сочетает в себе 3 продукта:

- Беспроводная Bluetooth колонка;
- 15W Qi Беспроводное зарядное устройство;
- Настольный ночник.

Изделие имеет изысканный Hi-Tech дизайн, благодаря чему оно отлично впишется в домашний и офисный интерьер.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ


- 3 в 1 устройство Space Speaker – 1 шт.
- Type-C кабель питания, 1 м – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
- Сетевое зарядное устройство – 1 шт.

3. УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ


- 1 Короткое нажатие – уменьшение громкости.
Длительное нажатие – предыдущая композиция.
- 2 Короткое нажатие – воспроизведение/пауза.
Длительное нажатие – включение/выключение.
- 3 Короткое нажатие – увеличение громкости.
Длительное нажатие – следующая песня.

2

60*100

4. СХЕМА УСТРОЙСТВА

1. Ночник
2. Беспроводная зарядка
3. Индикатор
4. Элементы управления




5. Сенсорная панель управления ночником (поверхность ручки)
6. Type-C вход питания устройства
7. Подставка

3

60*100

5. ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВА

Для питания встроенной беспроводной зарядки и для подзарядки самого устройства подключите комплектный кабель штекером TYPE-C в гнездо на задней панели устройства, а USB штекером – в сетевой адаптер с USB выходом. Во время подзарядки красный индикатор будет мигать. Когда аккумулятор зарядится полностью, он будет гореть постоянно.

**6. БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА**

Устройство должно быть подключено к сети через комплектный адаптер питания QC3.0 20Вт. Чтобы использовать встроенную беспроводную зарядку стандарта Qi для питания других устройств с поддержкой этой функции:

1. Подключите к сети устройство Space Speaker. (Питание от встроенного аккумулятора невозможно).
2. Положите заряжаемое устройство ровно по центру Space Speaker, чтобы его модуль беспроводной зарядки находился ровно на месте.
3. В процессе подзарядки индикатор Space Speaker будет гореть зеленым. В случае ошибки зарядки или обнаружения посторонних предметов зеленый индикатор будет мигать.




4

60*100

7. НОЧНИК

- Для включения/выключения ночника 3 раза коснитесь сенсора на ручке.
- Для выбора одного из 3 режимов яркости коснитесь сенсора на ручке Space Speaker.

**8. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Устройство предназначено для бытового применения. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.

9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Во избежание поражения электрическим током не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
2. Устройство оснащено литиевым аккумулятором, не разбирайте его и не подвергайте воздействию открытого огня – это может привести к взрыву.
3. Не оставляйте устройство во включенном состоянии после использования. Аккумуляторная батарея разрядится ниже минимального порога заряда и может выйти из строя.

5