



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Универсальное
отпаривание



Эргономичная
форма



Непрерывная
подача пара



Использование
вместо утюга



Подача
пара

Отпариватель
с коннектором для бутылки
Арт.: 249-107



Благодарим вас за выбор продукции торговой марки LEBEN. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими стандартами качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением новой продукции нашей компании. Перед началом эксплуатации прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию. В ней содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, картонной коробкой и упаковочным материалом.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Описание	2
2. Меры безопасности	2
3. Наполнение емкости водой	3
4. Эксплуатация	3
5. Назначение прибора	3
6. Отпаривание с коннектором для бутылки в путешествиях	3
7. Уход за одеждой	3
8. Уход и очистка	4
9. Требования по утилизации	4
10. Хранение и транспортировка	4
11. Возможные неисправности и способы их устранения	4
12. Дата производства	4
13. Технические характеристики	4
14. Гарантийное обязательство	5

1. ОПИСАНИЕ

1. Индикатор нагрева
2. Бак для воды
3. Защитная оплетка провода
4. Отверстия для подачи пара
5. Кнопка подачи пара
6. Фиксированное положение кнопки (для постоянной подачи пара)
7. Отверстие бачка
8. Коннектор для пластиковой бутылки



2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прежде чем приступить к работе с прибором, внимательно прочтите инструкцию.
- Перед включением прибора проверьте, соответствует ли напряжение электросети напряжению, указанному на нем.
- Используйте прибор только в соответствии с его назначением, описанным в руководстве.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Никогда не дергайте за сетевой шнур, отключая прибор от электросети, возьмитесь за сетевую вилку и аккуратно выньте ее из розетки.
- Не допускайте соприкосновения сетевого шнура с горячими поверхностями.
- Избегайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- Прежде чем убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть.



- Всегда отключайте прибор от электросети, когда вы наполняете резервуар водой или перед чисткой.
- Всегда отключайте прибор от электросети, если он не используется.
- Не пользуйтесь прибором с поврежденным шнуром питания, а также после падения прибора или обнаружения неисправностей в его работе.
- Во избежание поражения электрическим током не разбирайте прибор самостоятельно. Для осмотра или ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не оставляйте работающий или неостывший прибор без присмотра, если рядом находятся маленькие дети. Даже если прибор отключен от сети, из него может выделяться пар. После использования уберите прибор в место, недоступное для детей.
- Не используйте прибор для чистки или отпаривания одежды, надетой на человека. Это может вызвать получение серьезных ожогов горячим паром и водой! Всегда используйте плечики для одежды.

Внимание! Запрещается заливать в резервуар для воды ароматизирующие жидкости, уксус, раствор крахмала, реагенты для удаления накипи, химические вещества или другие жидкости.

3. НАПОЛНЕНИЕ ЕМКОСТИ ВОДОЙ

Откройте крышку емкости и наполните ее водой. Чтобы прибор прослужил дольше, используйте кипяченую или дистиллированную воду.

Примечание: при подключении прибора к электросети из отверстий может выделяться небольшое количество пара даже в том случае, если кнопка подачи пара не нажата. Это не говорит о неисправности прибора.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ


Залейте воду в бачок для воды. Подсоедините бачок с ручкой к корпусу, повернув его на 90 градусов по часовой стрелке относительно корпуса. Подключите прибор к сети. Начнется нагрев гладильной пластины. Время нагрева составляет 30 секунд. Для выбора уровня подачи пара воспользуйтесь кнопкой переключения режимов. Индикатор отображает выбранный режим.

5. НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Используйте максимальный уровень подачи пара для хлопка и льна. Используйте минимальный уровень подачи пара для деликатных тканей, шелка.

6. ОТПАРИВАНИЕ С КОННЕКТОРОМ ДЛЯ БУТЫЛКИ В ПУТЕШЕСТВИЯХ

При использовании отпаривателя в путешествиях для экономии места можно не брать с собой бачок для воды. Чтобы отсоединить бачок, поверните его на 90 градусов против часовой стрелки относительно корпуса. Подсоедините коннектор для бутылки (входит в комплект), повернув его на 90 градусов по часовой стрелке относительно корпуса. Наденьте коннектор на горлышко любой стандартной пластиковой бутылки с водой. Включите прибор в сеть. Используйте по стандартной схеме, как указано в пункте «Эксплуатация».



7. УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ

- Повесьте одежду на плечики.
- Придерживая рукой одежду, слегка прижмите прибор к ткани и, периодически нажимая кнопку подачи пара, перемещайте прибор. Пар глубоко проникает в ткань, разглаживая ее, а щетка снимает с одежды лишний ворс или пух.
- После чистки не снимайте одежду с плечиков, а дождитесь, пока она остынет.



8. УХОД И ОЧИСТКА

- Периодически протирайте корпус прибора (после того, как он полностью остынет) влажной тканью.
- Насадку прибора можно промывать в воде с добавлением небольшого количества мягкого моющего средства.

9. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

10. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы следует хранить в закрытом, сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше +40 °С, относительной влажности не выше 70% и при отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправности следует обращаться в авторизованный сервисный центр.

12. ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Дата производства указана на упаковке.

13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LEBEN 249-107 – отпариватель с коннектором для бутылки

Напряжение: 220-240 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 1700 Вт

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Примечание: вследствие постоянного изменения и улучшения продукции между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

220-240 В, 50 Гц. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 3 года. Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Нинбо Аэон Электрик Апплайнс Кампани Ко., Лтд. Адрес: Тяньнань Вилладж, Чжоусиан, Цыси, Нинбо, провинция Чжэцзян, Китай.



14. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: *LEBEN Отпариватель с коннектором для бутылки*

Модель: *249-107*

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими сервисными центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т. ч. появление радужных и темных пятен, а также коррозии на металле в местах повреждения покрытия и на непокрытых участках металла;
 - износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
4. Настоящая гарантия действительна при предъявлении изделия, в котором обнаружены дефекты, вместе с оригиналом настоящего талона и оригиналом товарного чека, выданного продавцом.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

<https://leben-home.ru>



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:		
Код товара:		Печать и подпись продавца:
Дата продажи:		
Срок гарантии:	12 месяцев с момента продажи товара	

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в случаях:

- нарушения условий инструкции по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/нестабильной электросети и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и пр.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействия влаги, высоких/низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
- наличия признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и пр.), несчастного случая, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц;
- изменения конструкции товара, подключения внешних устройств, использования не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также при естественном износе деталей.

Внимание!

Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.

В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.

Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.

Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

(подпись, Ф. И. О. покупателя)