

# 135\*50MM

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРИПОДА

Цвет	Черный
Макс. высота	160 см
Мин. высота	70 см
Кол-во секций	3 шт.
Вес	573 г (без пульта)
Размер держателя	73x36 мм
Габариты штатива в сложенном виде со снятым держателем с шаровым шарниром	540x70 мм

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУЛЬТА ДУ

Версия Bluetooth	4.0
Питание	CR2032
Название Bluetooth	AB Shutter3
Размер	48x33x10 мм
Вес	8 г (без батареи), батарея 3 г

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Трипод 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации 1 шт.
- Пульт 1 шт.
- Шуруп для пульта 1 шт.

## СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Устройство предназначено для бытового использования. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного использования.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

**ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ТОВАРА, ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ, А ТАКЖЕ ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ УКАЗАНЫ НА УПАКОВКЕ.**



# FORZA PLUS

Руководство по эксплуатации  
**МОНОПОД-ТРИПОД**

Арт.: 470-307





Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните ее.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для фото- и видеосъемки, производимой на смартфон и т. п. Устройство можно использовать и как селфи-палку, и как штатив. Универсальный зажим трипода позволяет использовать его с разными по размеру смартфонами, а телескопический корпус – компактно складывать устройство.

С помощью пульта дистанционного управления можно подключиться к смартфону по Bluetooth и управлять камерой с расстояния до 10 м.


## СХЕМА УСТРОЙСТВА




Поворотный зажим позволяет располагать смартфон под наклоном

## БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Зажмите кнопку включения пульта на 3 секунды, чтобы загорелся световой индикатор.



2. Включите на телефоне Bluetooth, найдите трипод AB Shutter3 в списке и подключите трипод.



Включите режим беспроводного соединения Bluetooth на телефоне (или другом устройстве). Для этого зайдите в «Настройки» – «Bluetooth».


Выполните поиск доступных устройств.

3. Для выключения пульта зажмите кнопку на нем на 3 секунды.

\* Если в течение 5 минут к пульта не будет подключен смартфон, пульт автоматически отключится.

\*\* Если в течение 10 минут подключенный пульт не используется, он переходит в спящий режим и отключается.

## ПИТАНИЕ



Питание пульта производится от батарейки CR2032. Для ее замены подденьте корпус сбоку и установите новую батарейку, соблюдая полярность.