

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа от аккумулятора*	До 5 часов
Разъемы для подключения	MicroSD, AUX, USB FLASH
Особенности	Динамичная подсветка
БЕСПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ:	
Модуль беспроводного соединения	Версия BT 5.0
Дистанция соединения	До 10 м
ЗВУКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Громкость	85 дБ
Кол-во динамиков	2 шт.
Мощность динамиков	2x3 Вт
Излучатель низких частот	Пассивный излучатель низких частот, акустическая герметизация корпуса
Диапазон воспроизводимых частот	18-20 000 Гц
ПИТАНИЕ:	
Встроенный аккумулятор	3.7 В / 1200 мАч
Вход подзарядки	Micro USB 5 В
Кабель в комплекте	Micro USB 5 В / 1 А, 1 м
КОРПУС:	
Габариты изделия**	195x81x61 мм
Вес изделия**	426 г
Материал	Пластик
Тип покрытия	Обработка корпуса под карбон

* При воспроизведении на среднем уровне громкости

** Вес и габариты изделия могут незначительно отличаться

УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

Устройство ремонту не подлежит.

Если оно пришло в негодность, утилизируйте его.

FORZA Колонка беспроводная, подсветка, 18.5 см, 1200 мАч, USB, MicroSD, AUX

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Срок службы: 1 год. Срок гарантии: 1 год. Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТРЕЙДМАРК», 119021, г. Москва, ул. Тимур Фрунзе, д. 11, стр. 1, помещ. IV, этаж 1, ком. 6, тел.: +7-985-459-0039, эл. почта: trademrkt@yandex.ru. Импортёр в России: ООО «СКАЙ ИМПОРТ», 119021, г. Москва, ул. Тимур Фрунзе, д. 11, стр. 49, 2-й этаж, помещ. I, ком. 11, тел.: +7-985-459-01-27, эл. почта: skyimport@ya.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Телефон: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Дата изготовления указана на упаковке. Производитель: Дунгуань Лату Электроник Текнолоджи Ко., ЛТД, адрес: Лату Индустриальный Парк, улица Сякэн, Чанпин, Дунгуань, Китай.



Руководство по эксплуатации

БЕСПРОВОДНАЯ КОЛОНКА


с подсветкой

Артикул: 443-003


Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните ее.



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



1. Кнопка включения/выключения
2. Вход подзарядки Micro USB
3. Порт USB
4. Слот MicroSD
5. Вход AUX



6. Короткое нажатие – уменьшение громкости
Долгое нажатие – предыдущая песня
7. Короткое нажатие – переключение режимов
Долгое нажатие – создание стереопары
8. Короткое нажатие – воспроизведение/пауза
Долгое нажатие – включение/выключение подсветки
9. Короткое нажатие – увеличение громкости
Долгое нажатие – следующая песня

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СМАРТФОНУ

1. С помощью кнопки 3 на панели управления колонки включите ее.
2. Включите на смартфоне Bluetooth.
3. В списке найденных устройств на смартфоне выберите колонку FORZA 443-003 и подключитесь к ней.



В случае необходимости для подключения используйте PIN «0000».

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОСЛУШИВАНИЯ

- Прослушивание музыки с помощью беспроводного соединения BT.
- Прослушивание музыки через кабель AUX.
- Прослушивание музыки с карты USB FLASH.
- Прослушивание музыки с карты MicroSD.

РЕЖИМ «СТЕРЕОПАРА»

Устройство поддерживает функцию «Стереопара». Вы можете соединить между собой 2 аудиокolonки FORZA 443-003 для одновременного воспроизведения музыки с них (доступно только в режиме Bluetooth).

Соединение в стереопару:

1. Включите 2 колонки.
2. На любой из колонок зажмите кнопку 7 на 3 секунды до получения звукового сигнала.
3. Стереопара создана! Теперь можно подключить стереопару к смартфону стандартным способом.
4. Для разрыва стереопары на любой из колонок зажмите кнопку 7 на 3 секунды до получения звукового сигнала.

*Обе колонки не должны быть подключены к другим устройствам в момент создания стереопары.

**После создания стереопары 2 колонки будут отображаться в списке Bluetooth как одно устройство.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Портативная колонка
- Кабель питания USB, 1 м
- Инструкция

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

- Зарядка колонки производится от входа Micro USB через кабель USB, входящий в комплект.
- Для зарядки от сети 220 В вы можете использовать зарядное устройство с входом USB (в комплекте не идет).
- Вставьте кабель USB штекером меньшего размера в гнездо зарядки колонки Micro USB, а штекером большего размера – в источник питания. Загорится красный индикатор.
- Заряжайте колонку около 5 часов. После окончания зарядки красный индикатор погаснет.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Устройство предназначено для бытового применения.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВНИМАНИЕ!

1. Во избежание поражения электрическим током не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
2. Устройство оснащено литиевым аккумулятором, не разбирайте его и не подвергайте воздействию открытого огня – это может привести к взрыву.
3. Не оставляйте устройство во включенном состоянии после использования. Аккумуляторная батарея разрядится ниже минимального порога заряда и может выйти из строя.

4. Отключая устройство от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку или внешнюю пластиковую часть штекера USB.
5. Берегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.
6. Не трогайте динамики, это может привести к их повреждению.
7. Указания по уходу: для очистки корпуса используйте чистую мягкую ткань. Не используйте химически активные вещества для очистки устройства.
8. Не роняйте устройство, чтобы не повредить его.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Не получается найти колонку в списке устройств либо не удается подключиться	- Убедиться, что устройство включено и находится в режиме BT-соединения (а не в режиме FM, AUX и т.д.). Если нет, перевести устройство в этот режим. - Перезагрузить устройство. - Удалить колонку из списка устройств на телефоне и подключить заново.
Музыка прерывается/воспроизведение останавливается	- Уменьшить расстояние до устройства. - Проверить наличие помех от других радиоэлектронных устройств.
Колонка подключена, но музыка не воспроизводится	- Проверить настройки громкости на телефоне. - Проверить, не находится ли колонка в режиме «Без звука».
Колонка не включается	- Проверить заряд аккумулятора, подзарядить устройство.
Колонка не реагирует на нажатие кнопок	- Перезагрузить колонку.