

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВНИМАНИЕ!

- Устройство предназначено только для бытового использования.
- Не подвергайте устройство воздействию открытого огня, прямых солнечных лучей, активных химических веществ и воды.
- Не роняйте устройство во избежание его повреждения.
- Для очистки корпуса устройства используйте мягкую ткань.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура окружающей среды: от 0 до +60 °С.
 - Относительная влажность: 0 ~ 90% (при отсутствии конденсата).
 - Устройство должно использоваться только по прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за любую поломку, повреждение или сбой в работе устройства, если оно использовалось неправильно.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

BY Наушники проводные с микрофоном игровые USB, 2,2 м

Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Гарантия: 12 мес. Срок службы: 1 год. Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 5, помещ. 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Изготовлено в Китае. Дата изготовления указана на упаковке. Изготовитель: Лотус Шэньчжэнь Импорт Экспорт Ко., Лтд. Адрес: 18 АЗ, Хуантин Сентер, ул. Фухуа 350, Ганся Коммьюнити, район Футень, г. Шэньчжэнь, Китай.



НАУШНИКИ ПРОВОДНЫЕ С МИКРОФОНОМ ИГРОВЫЕ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Арт. 410-079

Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией.
Сохраните ее.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Тип подключения | Проводное цифровое, USB |
| Цвет | Основной черный, серые элементы |
| Вид наушников | Полноразмерные |
| Крепление наушников | Регулируемое гибкое оголовье |
| Интерфейс | USB (A) |
| Кабель наушников | PVC-кабель в черном цвете, 2,2 м |
| Управление | Колесико громкости на пульте |
| Диаметр динамиков | 40 мм |
| Импеданс | 16 $\Omega \pm 15\%$ |
| Максимальная выходная мощность | 30 mW |
| Частотный диапазон динамиков | 20-20 000 Hz |
| Чувствительность динамиков | 115 ± 1 dB |
| Тип крепления микрофона | Поворотная ножка на левой чашке |
| Шумоподавление | Пассивное |
| Чувствительность микрофона | -38 ± 3 dB |
| Размеры (ШxГxВ), мм | 210x198x82 |
| Вес нетто, г | 249 |

* Характеристики изделия могут незначительно отличаться от указанных значений.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Гарнитура предназначена для воспроизведения и передачи звука на основное совместимое устройство: компьютер, смартфон, игровую консоль и т. д.

ПОРЯДОК РОБОТЫ

- Выкрутите колесико регулировки громкости на минимальный уровень.
- Размотайте кабель на необходимую длину.
- Подключите гарнитуру в соответствующий разъем на основном устройстве, при необходимости используйте адаптер.
- Выберите гарнитуру устройством для воспроизведения и передачи звука по умолчанию.

ВНИМАНИЕ!

Длительное прослушивание звука на максимальном уровне громкости может негативно повлиять на органы слуха.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Устройство – 1 шт.
- Инструкция – 1 экз.
- Упаковка – 1 шт.

ОПИСАНИЕ

- 1 Наушники
- 2 Микрофон
- 3 Кабель USB (A)
- 4 Пульт управления
- 5 Включение микрофона
- 6 Регулировка громкости

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ |
|----------------------|---|
| Тихий звук | Проверить уровень громкости на гарнитуре и в системе |
| Нет звука, помехи | Убедиться, что штекер гарнитуры вставлен до конца в разъем |
| Не работает микрофон | Убедиться, что микрофон гарнитуры выбран в системе устройством по умолчанию |