

## 13. СЕРТИФИКАЦИЯ


**BY Наушники беспроводные TWS Sweet, 30/450 мАч, BT 5.3, белый**

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТРЕЙДМАРК», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1, помещ. IV, этаж 1, ком. 6, тел.: +7-985-459-00-39, эл. почта: trademrkt@yandex.ru. Импортёр в России: ООО «СКАЙ ИМПОРТ», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 49, 2-й этаж, помещ. I, ком. 11, тел.: +7-985-459-01-27, эл. почта: skyimport@ya.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Телефон: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Срок службы: 1 год. Дата изготовления указана на упаковке. Изготовитель: Лотус Шэньчжэнь Импорт Экспорт Ко. Лтд, 27С1, Нобл Файнэншл Сентер, № 1006 Фучжун Зрд Роуд, Фучжун Коммьюнити, Леньхуа стрит, Футень дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

16




## 1. ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ



Извлеките наушники из футляра.

2



Отклейте защитную пленку с контактов зарядки каждого наушника и верните наушники в футляр.



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### НАУШНИКИ БЕСПРОВОДНЫЕ

арт. 410-240

Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните ее.

## 10. УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

## 11. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.


## 12. НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство предназначено для прослушивания музыки, речи и иных аудиосигналов с различных устройств, оснащенных Bluetooth: мобильных телефонов, ноутбуков, планшетов и т. д.

15

<p>Наушники не реагируют на нажатие кнопок</p> <p>5</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверить уровень заряда, подзарядить наушники.</li> <li>• Повторить шаги из пункта 1.</li> </ul>
<p>Подключение происходит либо к одному, либо к другому наушнику, но не к двум сразу</p> <p>6</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Если в списке доступных устройств высветилось два устройства BY Sweet, наушники необходимо предварительно соединить в пару и только после этого подключаться к ним.</li> <li>• Уберите наушники в футляр и удалите их из списка устройств Bluetooth. При следующем извлечении два наушника снова будут сопряжены между собой.</li> </ul>
<p>Разное время зарядки аккумулятора и/или продолжительность работы левого и правого наушников</p> <p>7</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Время зарядки двух наушников может различаться, даже если они начали заряжаться одновременно.</li> <li>• Время зарядки и оставшийся заряд аккумулятора двух наушников могут различаться в связи с отличиями их внутренних компонентов.</li> </ul>
<p>Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно</p> <p>8</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Эффективный заряд аккумулятора наушников может сократиться при слишком низкой или слишком высокой температуре окружающей среды.</li> <li>• Аккумулятор является расходным материалом, и его эффективный заряд будет со временем снижаться.</li> </ul>


14




Извлеките наушники из футляра и вставьте в уши. Отрегулируйте положение, как показано на рисунке. Наушники должны включиться автоматически – вы услышите голосовой сигнал «Питание включено», световой индикатор загорится синим светом.

В последующем включение наушников будет происходить автоматически – при извлечении их из футляра, а выключение – после возврата в футляр.

3



Включите режим беспроводного соединения Bluetooth на телефоне (или другом устройстве). Для этого зайдите в «Настройки» – «Bluetooth».



Выполните поиск доступных устройств.

4

## 9. ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

<p>Музыка прерывается/ воспроизведение останавливается</p> <p>1</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Уменьшить расстояние до устройства.</li> <li>• Проверить наличие помех от других радиоэлектронных устройств.</li> <li>• Убедиться, что наушники не подсоединены к другим устройствам. Если необходимо, отсоединить.</li> <li>• Перезагрузить наушники (выключить – включить). Удалить наушники из списка устройств на телефоне (или другом устройстве) и подключить заново.</li> </ul>
<p>Не получается найти наушники в списке устройств либо не удается подключиться</p> <p>2</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедиться, что наушники включены.</li> <li>• Повторить шаги из пункта 1.</li> </ul>
<p>Наушники подключены, но музыка не воспроизводится</p> <p>3</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверить настройки громкости на телефоне (или другом устройстве).</li> <li>• Повторить шаги из пункта 1.</li> </ul>
<p>Наушники не включаются</p> <p>4</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверить, удалена ли защитная пленка с контактов зарядки снизу наушников.</li> <li>• Проверить уровень заряда, подзарядить наушники.</li> </ul>


13

## 8. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Во избежание поражения электрическим током не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
2. Устройство оснащено литиевым аккумулятором, не разбирайте его и не подвергайте воздействию открытого огня – это может привести к взрыву.
3. Не оставляйте устройство на длительное время в разряженном состоянии. Это может привести к порче аккумулятора.
4. Отключая устройство от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку или внешнюю пластиковую часть штекера USB.
5. Оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.
6. Не трогайте динамики, это может привести к их повреждению.
7. Указания по уходу: для очистки корпуса используйте чистую мягкую ткань. Не используйте химически активные вещества для очистки устройства.
8. Не роняйте устройство, чтобы не повредить его.

12

## 2. УПРАВЛЕНИЕ




2 sec ●		<b>Голосовой помощник</b> Зажмите тачкнопку на 2 секунды
●		<b>Воспроизведение/пауза</b> Однократное касание любого наушника
R ●●		<b>Следующий трек</b> Двукратное касание правого наушника
L ●●		<b>Предыдущий трек</b> Двукратное касание левого наушника
●		<b>Принять входящий вызов</b> Однократное касание любого наушника
●●		<b>Отклонить/завершить входящий вызов</b> Двукратное касание любого наушника



**ВНИМАНИЕ:** поддержку функций, описанных выше, необходимо проверять на каждом устройстве индивидуально.

6

6



Выберите наушники BY Sweet из списка найденных устройств и подключитесь к ним.

5

## 7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автономность*	
Работа от аккумулятора	5 часов
Работа с подзарядкой от футляра	До 24 часов
Беспроводное соединение:	
Модуль беспроводного соединения	Версия BT 5.3
Дистанция соединения	До 12 м
Звуковые характеристики:	
Громкость	95 дБ
Диапазон воспроизводимых частот	18-20 000 Гц


Питание:	
Емкость аккумулятора	Наушник – 3,7 В/30 мАч. Футляр – 3,7 В/450 мАч
Вход подзарядки	Type-C
Кабель в комплекте	Type-C 5 В/1 А, 1 м
Корпус:	
Вес изделия**	37 г
Материал	Пластик

\* При воспроизведении на среднем уровне громкости.

\*\* Вес и габариты изделия могут незначительно отличаться.

11

## 6. КОМПЛЕКТАЦИЯ



НАУШНИКИ – 1 ПАРА




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ



КАБЕЛЬ ТУРЕ-С – 1 ШТ.



ФУТЛЯР ПОДЗАРЯДКИ – 1 ШТ.



МЕШОЧЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ – 1 ШТ.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – 1 ШТ.

10

## 4. ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВА

### Зарядка футляра

Зарядка футляра занимает порядка 1,5 часа и осуществляется с помощью кабеля USB, входящего в комплект. Для зарядки от сети 110-240 В вы можете использовать зарядное устройство с выходом USB (в комплект не входит). Вставьте кабель штекером меньшего размера в гнездо зарядки наушников Type-C, а штекер USB – в источник питания. Загорится индикатор заряда. Если горит только один из трех индикаторов, это означает, что питание низкое. Если индикатор не горит, это означает, что зарядное устройство не подключено к сети.

### Зарядка наушников

Зарядка наушников занимает порядка 1 часа и осуществляется во время их нахождения в футляре. Во время зарядки световой индикатор на наушниках горит красным.





Таблица индикатора зарядки

Индикатор заряда	○○○○○	●○○○○	●●○○○	●●●○○
Уровень заряда	Отсутствие заряда	≤33%	33-67%	67-100%

8

## 3. УСТРОЙСТВО НАУШНИКОВ



Индикатор заряда футляра

Гнездо зарядки футляра



Кабель Type-C для подзарядки наушников

7


Контакт зарядки Микрофон



Световой индикатор

Тач-кнопка сенсорного управления

## 5. ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



### Изменение имени устройства

Чтобы изменить имя устройства, перейдите в «Настройки» – «Bluetooth» – выберите «BY Sweet» и введите новое имя.



**ВНИМАНИЕ:** поддержку функций, описанных выше, необходимо проверять на каждом устройстве индивидуально.

9