

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Максимальный

вес



Авто-

отключение



ЖК-

дисплей

Весы кухонные
Арт. 268-064



Благодарим вас за выбор продукции торговой марки LEBEN. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими стандартами качества, функциональности и дизайна. Перед началом эксплуатации прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию. В ней содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, картонной коробкой и упаковочным материалом.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ЖК-дисплей
- Максимальный вес: 5 кг
- Точность измерения: 1 г
- Индикация перегрузки и низкого заряда батареи
- Функция «обнуление веса тары»
- Автоотключение
- Питание: 2×AAA
- Температура эксплуатации: 10-40 °C

2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Используйте прибор только по назначению.
2. Прибор предназначен исключительно для домашнего использования в соответствии с данной инструкцией.
3. Прибор не предназначен для промышленного использования.
4. Перед вводом прибора в эксплуатацию внимательно прочитайте данную инструкцию.
5. Данный прибор не предназначен для использования детьми, а также людьми с ограниченными возможностями или не имеющими соответствующего опыта и знаний. Исключение составляют случаи, когда такие лица находятся под контролем либо проинструктированы о безопасном использовании прибора.
6. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. **Внимание!** Избегайте попадания воды или иной жидкости внутрь весов, т.к. это может привести к их поломке. Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
8. Предохраняйте прибор от падений, ударов и механических повреждений.
9. Во избежание повреждения тензодатчиков не бросайте на весы тяжелые предметы.
10. Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
11. Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
12. Используйте весы на расстоянии как минимум 1,5 м от работающих микроволновой печи или мобильного телефона, т.к. они могут создавать помехи, влияющие на точность измерений.
13. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.

ОСНОВНЫЕ КНОПКИ

- ТАРА: включение, выключение, обнуление веса тары
- РЕЖИМ: выбор единицы измерения



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установите элемент питания в отсек на дне прибора, соблюдая полярность.
2. Установите весы на ровную, твердую горизонтальную поверхность.
3. Нажмите кнопку ТАРА для включения весов. На дисплее появится 0. Весы готовы к использованию.
4. Нажмите кнопку РЕЖИМ. Выберите необходимую единицу измерения: g/oz (граммы/унции).
5. Установите на платформу весов емкость, в которой собираетесь взвешивать продукты.
6. На дисплее отобразится вес тары.
7. Нажмите кнопку ТАРА, значение веса тары обнулится.
8. Положите продукты в емкость, на дисплее отобразится только масса продуктов, т.к. вес тары был обнулен.
9. После окончания взвешивания нажмите кнопку ТАРА для выключения весов, либо весы автоматически выключатся через несколько секунд.

ОШИБКИ

- При перегрузке весов на дисплее отобразится информация об ошибке: «OL-d». Уменьшите порцию для взвешивания. Максимальный вес одной порции – 5 кг.
- Если на дисплее появляется индикатор LO, батарейка разряжена. Необходимо заменить элемент питания.
- Если весы показывают неверный результат, проверьте, правильно ли вставлены батарейки. Замените старые батарейки на новые.

ЧИСТКА И УХОД

- Регулярно очищайте поверхность прибора от следов продуктов и грязи.
- Для очистки весов используйте слегка влажную мягкую ткань. Запрещается использовать химические средства. Не допускайте попадания воды внутрь весов.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправности следует обращаться в авторизованный сервисный центр.

LEBEN Весы кухонные электронные с чашей, макс. нагрузка 5 кг (точн. измер. 1 г)

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 3 года. Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПП Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Цзянсу Сэйнти Машинери Имп & Эксп Ко., Лтд. Адрес: Билдинг С, 21 Софтвер Авеню, Нанцинг, Китай. Дата изготовления указана на упаковке.





ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Весы кухонные электронные

Модель: 475-148

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис-) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т. ч. появление радужных и темных пятен, а также коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
4. Настоящая гарантия действительна при предъявлении товара, в котором обнаружены дефекты, вместе с оригиналами настоящего талона и товарного чека, выданного продавцом.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

<https://leben-home.ru>



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:		
Код товара:		Печать и подпись продавца:
Дата продажи:		
Срок гарантии:	12 месяцев с момента продажи товара	

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в случаях:

- нарушения условий инструкции по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/нестабильной электросети и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и пр.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействия влаги, высоких/низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
- наличия признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и пр.), несчастного случая, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц;
- изменения конструкции товара, подключения внешних устройств, использования не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также на естественный износ деталей.

Внимание!

Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.

В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.

Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.

Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

(подпись, Ф. И. О. покупателя)

(_____)