



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК

1. Подключите штекер наушников в USB порт компьютера.



2. Правой кнопкой мыши нажмите значок динамика на панели задач и нажмите «Открыть параметры звука».



3. В окне «Звук» установите USB Audio Device в качестве устройства вывода и ввода.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина провода: 200 см
Штекер: USB-A
Материал оплетки кабеля: ткань
Вес изделия: 320 г
Материал: пластик, экокожа

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

После подключения наушников к компьютеру дождитесь автоматической установки драйверов для корректной работы. Если наушники не будут работать — отсоедините штекер USB и подключите еще раз. Рекомендуем проверить настройки аудиоустройств в Панели управления компьютера.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Отключая наушники, будьте аккуратны: извлекайте их, придерживая за штекер. Во избежание поломки не роняйте и не вскрывайте наушники. Наушники ремонту не подлежат. Если они пришли в негодность (например, надорвалась оплетка или надломился штекер) — утилизируйте их.

УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

ВУ НАУШНИКИ ПРОВОДНЫЕ НАКЛАДНЫЕ FLIGHT, ГАРНИТУРА, ИГРОВЫЕ, USB2.0, КАБЕЛЬ 2М, С ПОДСВЕТКОЙ

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТРЕЙДМАРК», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1, помещ. IV, этаж 1, ком. 6, тел.: +7-985-459-0039, эл. почта: trademrkt@yandex.ru. Импортёр в России: ООО «СКАЙ ИМПОРТ», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 49, 2-й этаж, помещение I, комната 11, тел.: +7-985-459-01-27, эл. почта: skyimport@ya.ru. Импортёр в РБ: ООО «МНР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Дата изготовления и срок службы указаны на индивидуальной упаковке. Производитель: Лотус Шэньчжэнь Импорт Экспорт Ко. Лтд., 27С1, Нобл Файнэншл Сентер, № 1006 Фучжун 3рд Роуд, Фучжун Коммьюнити, Ляньхуа стрит, Футень дистрикт, Шэньчжэнь, Китай. Изготовлено в Китае.



НАУШНИКИ БЕСПРОВОДНЫЕ

Руководство по эксплуатации

арт. 410-082

Прочитайте и сохраните инструкцию.



НАЗНАЧЕНИЕ

Игровые наушники ВУ предназначены для геймеров. На оголовье наушников присутствует мягкая подкладка из экокожи, что обеспечивает комфорт использования. За счет выдвижных частей наушники регулируются по высоте. Микрофон поддерживает регулировку положения. Чаши наушников имеют закрытую конструкцию, благодаря чему наушники хорошо прилегают к голове, а еще это минимизирует возможные звуковые искажения. Регулятор и кнопка, расположенные на корпусе наушников, позволяют управлять микрофоном и звуком в наушниках. Устройство подойдет для подключения к большинству ПК благодаря универсальному USB штекеру на удлинненном кабеле длиной 200 см.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


Устройство предназначено для бытового применения. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:


Наушники – 1 шт.

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

СХЕМА УСТРОЙСТВА:




Настройка высоты посадки наушников.



Настройка положения микрофона.

УПРАВЛЕНИЕ НАУШНИКАМИ



РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ ГРОМКОСТИ



ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА