

135x50 mm

РЫЖИЙ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КАБЕЛЬ ДЛЯ ЗАРЯДКИ
DIVERSE

931-526

4 в 1



1 М, 3 А, БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА,
ТКАНЕВАЯ ОПЛЕТКА

Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией.
Сохраните ее.

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для подзарядки мобильного устройства от источника питания через порт USB. Для подзарядки от сети 110-240 В необходимо зарядное устройство с соответствующим выходом. Также кабель осуществляет передачу данных между устройствами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина	1 м
Питание	1. USB – iP: 5B/2,4A 2. USB – Type-C: 5B/3A, 9B/3A, 12B/3A 3. Type-C – iP: 5B/2,4A, 9B/2,4A 4. Type-C – Type-C: 5B/3A, 9B/3A, 12B/3A, 20B/3A, PPS: 65 Вт
Максимальная мощность	65 Вт
Штекер 1	USB
Штекер 2	iP
Штекер 3	Type-C
Штекер 4	Type-C
Оплетка	Тканевая

На одном конце кабеля расположены штекеры Type-C и iP для подсоединения к мобильному устройству с соответствующим входом, а на другом – штекеры USB и Type-C для подключения к компьютеру, зарядному устройству и т. д.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Устройство предназначено для бытового использования. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного использования. Извлекайте кабель, только держа его за штекер. Во избежание механических повреждений или поражений эл. током не вскрывайте, не перекручивайте и не заламывайте кабель. Кабель ремонту не подлежит. Если он пришел в негодность (например, надорвалась оплетка или надломился штекер), утилизируйте его.

УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

**ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ
ТОВАРА, ИЗГОТОВИТЕЛЕ,
ИМПОРТЕРЕ, А ТАКЖЕ ДАТА
ИЗГОТОВЛЕНИЯ И СРОК СЛУЖБЫ
УКАЗАНЫ НА УПАКОВКЕ.**

